

VTX VoIP KONFIGURATION UNG FÜR NOKIA Eseries & Nseries

VTX VoIP Konfiguration

Das Handy muss vorgängig auf dem VoIP-Relais-kompatiblen WiFi-Netz konfiguriert worden sein, wonach die folgenden Schritte durchgeführt werden :

Menüschritte « **System / Einstell. / Verbindung** », dann

SIP-Einstellungen > alle Parameter wie nachstehend geraten eintragen :

Profilname : MaVoIP

Dienstprofil : IETF

Standard-Zug.-Pkt : sein WLAN wählen

Öff. Benutzername : **sip** : « **EureNummer** »@voip.vtx.ch

Komprimier. verwend. : Nein

Anmeldung : immer aktiv

Sicherch.-mech.verw. : Nein

Darunter auf Proxy Server gehen :

- > Proxyserver-Adresse : **sip** : voip.vtx.ch
- > Gebiet : **voip**
- > Benutzername : **Eure SIP-Nummer**
- > Passwort : **Euer Passwort**
- > Loose Routing erlauben : Ja
- > Transporttyp : UDP
- > Port : 5060

Zurück, dann unten auf Anmeldeserver gehen :

- > Anmeldeserver-Adresse : **sip** : voip.vtx.ch
- > Gebiet : **voip**
- > Benutzername : **Eure SIP-Nummer**
- > Passwort : **Euer Passwort**
- > Transporttyp : UDP
- > Port : 5060

Menüschritte « **System / Einstell. / Verbindung** », dann

Int.-Tel.-Einstell. > einen Modus mit einem Namen eintragen

- das Menü durch zweimaliges Drücken der « Zurück »-Taste verlassen ...
- Erst mal überprüfen, ob das Konto richtig eingetragen ist !
- die « rote » Taste drücken, um auf die Basis-Anzeige (HomePage) zurückzukommen
- eine Nummer eingeben ..., dann « **Optionen** » / « **Anrufen** » / « **Internetanruf** » drücken