


Quick user Guide : comment créer ma liste de chaînes favorites

Appuyez sur la touche MENU puis sur « Chaînes favorites » pour rentrer dans la gestion de vos favoris.
Vous découvrirez 2 écrans :

- à gauche, la liste des chaînes incluses dans votre bouquet ;
- à droite la liste de vos favoris.

Par défaut, la liste de vos favoris comporte toutes les chaînes incluses dans votre bouquet. Vous pouvez ensuite la modifier à votre guise en utilisant les touches de couleurs.



➤ COMMENT CRÉER MA LISTE DE FAVORIS

1. Grâce à la touche de navigation « flèche droite », positionnez-vous sur la liste de droite « Favoris ».
2. La touche bleue, vous permet de supprimer des chaînes de la liste de vos favoris.
3. La touche verte ou rouge vous permet de faire remonter ou redescendre une chaîne dans votre liste.
4. Pour rajouter une chaîne manquante, positionnez-vous sur la chaîne concernée depuis la liste des chaînes (liste de gauche) et appuyez sur la touche bleue. La chaîne est alors ajoutée à la fin de votre liste de favoris. Il vous reste alors à utiliser la touche jaune, rouge ou verte pour la positionner à l'endroit que vous voulez.
5. Une fois votre liste de chaînes favorites finalisée, n'oubliez pas de l'activer en appuyant sur la touche verte (une étoile apparaît alors à côté de la liste). A noter : le changement d'ordre dans les favoris modifie aussi le numéro de chaîne.
6. Appuyez sur la touche TV ou back pour quitter la gestion des favoris et revenir à votre programme télévisé. Seules les chaînes de votre liste dans l'ordre que vous avez choisi apparaîtront.

➤ COMMENT MODIFIER/SUPPRIMER MA LISTE DE FAVORIS

1. Vous pouvez à tout moment décider de modifier vos favoris ou revenir à la liste standard des chaînes.
2. Il vous suffit d'appuyer sur la touche MENU puis sur « Chaînes favorites » pour rentrer dans la gestion de vos favoris.
3. Utilisez ensuite les touches de couleurs comme expliqué précédemment pour modifier votre liste.

➤ COMMENT RÉACTIVER LA LISTE DES CHAÎNES STANDARD

Appuyez sur la touche MENU puis sur « Chaînes favorites » pour rentrer dans la gestion de vos favoris.

- Appuyez sur la touche rouge pour activer la liste des chaînes
- Appuyez sur La touche verte pour activer les favoris.