

Quick User Guide: So erstellen Sie eine Liste Ihrer Lieblingssender

Quick User Guide: So erstellen Sie eine Liste Ihrer Lieblingssender Drücken Sie die Taste MENU und anschliessend auf «Lieblingssender», um zur Verwaltung der Favoriten zu gelangen.
Es erscheinen zwei Fenster:

- Links sind die in Ihrem TV-Paket enthaltenen Sender aufgelistet.
- Rechts sehen Sie Ihre Lieblingssender.
-

Auf der Liste der Lieblingssender sind standardmässig alle in Ihrem TV-Paket enthaltenen Sender aufgeführt. Sie können sie mithilfe der farbigen Tasten nach Belieben ändern.





➤ SO ERSTELLEN SIE DIE LISTE IHRER LIEBLINGSENDER

1. Positionieren Sie den Cursor mit der rechten Pfeiltaste auf der Liste «Favoriten».
2. Mit der blauen Taste können Sie Sender aus der Liste löschen.
3. Mit der grünen oder roten Taste können Sie auf der Liste hinauf- und hinunterfahren.
4. Um einen fehlenden Sender hinzuzufügen, positionieren Sie den Cursor auf dem betroffenen Sender in der Senderliste (links) und drücken die blaue Taste. Der Sender wird zur Liste Ihrer Lieblingssender hinzugefügt. Jetzt können Sie den Sender mithilfe der gelben, roten oder grünen Taste an den gewünschten Ort verschieben.
5. Wenn die Liste Ihrer Lieblingssender fertig ist, müssen Sie diese nur noch mit der grünen Taste aktivieren (neben der Liste erscheint ein Stern).
6. Hinweis: Wenn Sie die Reihenfolge Ihrer Lieblingssender ändern, ändert sich auch die Nummer des Senders.
7. Wenn Sie die Verwaltung Ihrer Lieblingssender verlassen und zum Fernsehprogramm zurückkehren möchten, drücken Sie die Taste TV oder Back. Es werden nur Sender angezeigt, die Sie vorher ausgewählt haben. Sie erscheinen in der von Ihnen festgelegten Reihenfolge.

➤ SO ÄNDERN/LÖSCHEN SIE DIE LISTE IHRER LIEBLINGSENDER

1. Sie können Ihre Lieblingssender jederzeit ändern oder zur Standard-Senderliste zurückkehren.
2. Drücken Sie die Taste MENU und anschliessend auf «Lieblingssender», um zur Verwaltung der Favoriten zu gelangen.
3. Um Ihre Liste zu ändern, verwenden Sie die farbigen Tasten wie oben beschrieben.

➤ WIE KANN ICH ZUR STANDARD-SENDERLISTE ZURÜCKKEHREN?

Drücken Sie die Taste MENU und anschliessend auf «Lieblingssender», um zur Verwaltung der Favoriten zu gelangen.

- Drücken Sie die rote Taste, um die Senderliste zu aktivieren.
- Drücken Sie die grüne Taste, um die Lieblingssender zu aktivieren.