



### ▶ Passer un appel

- Décrochez.
- Composez le numéro de téléphone (précédé du 0 si nécessaire) pour un appel externe ou le numéro court à 4 chiffres pour un appel interne. Tous les numéros courts sont visibles dans l'annuaire du Kiosk.
- Appuyez sur la touche  pour lancer l'appel.
- A la fin de la conversation raccrochez.



### ▶ Recevoir un appel

- Si votre téléphone sonne, décrochez et vous êtes en communication avec le numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran.
- Si vous voulez répondre à un appel sonnant sur un autre poste, décrochez et appuyez sur la touche correspondant à la ligne à laquelle vous souhaitez répondre.
- A la fin de la conversation raccrochez.

### ▶ Transférer un appel sur un autre poste avec annonce




- Vous êtes en conversation.
- Appuyez sur la touche préprogrammée du poste sur lequel vous souhaitez passer l'appel.
- Le téléphone du correspondant sonne.
- Vous êtes en conversation avec le poste interne.
- Appuyez sur la touche  et l'appel est transféré.
- Vous pouvez raccrocher.

### ▶ Transférer un appel sur un autre poste sans annonce


- Vous êtes en conversation.
- Appuyez sur la touche .
- Appuyez sur la touche de l'interne que vous souhaitez joindre ou composez le numéro à 4 chiffres.
- Appuyez sur la touche .
- Vous pouvez raccrocher.

Note : il est possible de transférer un appel sur un numéro externe en tapant le numéro complet (précédé du 0 si nécessaire). Ex. : (0) [numéro à 10 chiffres].

### ► Conférence à trois

- Etablissez une première liaison avec l'interlocuteur B.
- Appuyez sur la touche de ligne  ou  afin de mettre B en attente.
- Vous avez à nouveau la tonalité.
- Composez le numéro du correspondant C.
- Une fois en liaison appuyez sur la touche .
- Vous voici relié avec B et C. A la fin de la conversation raccrochez.

### ► Ne pas déranger



- Sur simple pression de la touche  votre téléphone passe en mode DND (do not disturb)
- Une deuxième pression vous permet de désactiver la fonction ne pas déranger.

Note : sur l'affichage de l'appareil il est noté DND si cette fonction est activée.


### ► Déviation permanente\*



- Décrochez votre combiné.
- Si vous déviez vers un numéro du Virtual PBX:
  - o composez \*21\* suivi du numéro court à 4 chiffres du numéro vers lequel vous souhaitez dévier votre poste (\*21\* [numéro court à 4 chiffres]).
- Si vous déviez vers un numéro en dehors du Virtual PBX (ex. : numéro mobile) :
  - o composez \*21\* (suivi du 0 si nécessaire) puis le numéro vers lequel vous souhaitez dévier votre poste (\*21\*(0) [numéro à 10 chiffres])

### ► Touche rappel

- Sur pression de la touche  il vous est possible de rappeler les derniers numéros composés.
- Sélectionnez le numéro à rappeler à l'aide de la touche de direction gauche / droite.
- Quand vous avez trouvé le numéro à rappeler appuyez sur la touche .
- Raccrochez une fois l'appel terminé.

### ► Journal des appels\*

Quand vous avez perdu un appel la LED  s'allume en orange. Afin de savoir qui vous a appelé, procédez comme ceci :

- appuyez sur la touche de fonction  sous l'écran correspondant à « CHist ».
- Toujours à l'aide du bouton fonction sélectionnez « Missed ».
- Vous pouvez naviguer à l'aide de la touche de direction gauche / droite afin de voir qui vous a appelé lors de votre absence.
- Il est possible de rappeler le numéro avec la touche .

### ► Messagerie vocale

- Pour joindre votre messagerie vocale, appelez votre numéro de téléphone complet précédé du 086 :  
Ex. : 086 [votre numéro à 10 chiffres].

Pour plus d'informations au sujet de la messagerie vocale nous vous invitons à consulter notre site Internet [www.vtx.ch](http://www.vtx.ch).