

Inbetriebnahme des Gigaset N510 IP PRO

Um Probleme bei der Installation zu vermeiden, lesen Sie dieses Dokument bitte sorgfältig durch.



Installieren Sie als erstes die Basisstation N510 IP PRO.

- Schliessen Sie vorerst nur das Stromkabel an die Basis an. Bitte stecken Sie das Netzkabel dabei noch nicht ein.

Installation der Mobilteile

Packen Sie das Gigaset-Mobilteil aus.

- Stecken Sie den Netzadapter in eine 230V-Buchse und schliessen Sie das andere Ende an die Ladestation an.
- Legen Sie die Akkus ins Telefon ein.
- Ihr Telefon gibt an, dass es nicht mit der Basisstation verbunden ist.
- Halten Sie jetzt die Taste der Basisstation 10 Sekunden lang gedrückt.
- Nehmen Sie jetzt das Mobilteil zur Hand und wählen Sie «Register».
- Wenige Sekunden später werden Sie aufgefordert, einen PIN-Code einzugeben (geben Sie 1986 oder 0000 ein).

Ihr Gerät ist jetzt betriebsbereit. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes Mobilteil.

Bevor Sie weiterfahren, müssen unbedingt alle Mobilteile mit der Basisstation verbunden worden sein.

- Sie können Ihre Basisstation mit dem Internet verbinden (die Taste der Ladestation leuchtet blau).
- Warten Sie 10 Minuten, bis das Gerät alle Daten aus dem Internet heruntergeladen hat.

Zuweisung der Nummern an die Mobilteile (falls Sie mehr als ein Mobilteil oder mehr als eine Nummer besitzen)

Ihr Gerät ist so konfiguriert, dass Anrufe auf die Leitung 1 auf dem Mobilteil PHONE1, Anrufe auf die Leitung 2 auf dem Mobilteil PHONE2 usw. eingehen.

Die Zuweisung der Nummern an die Mobilteile kann wie folgt geändert werden:

- Halten Sie die Taste der Basisstation kurz gedrückt. Die Mobilteile klingeln.
- Notieren Sie sich die IP-Adresse der Basisstation, die auf dem Display des Mobilteils angezeigt wird.
- Geben Sie die IP-Adresse in den Internetbrowser ein.
- Sie gelangen auf die Website Ihres Gigaset. Geben Sie hier den Code 1986 oder 0000 ein und bestätigen Sie mit «OK».
- Klicken Sie auf «Settings», dann auf «Telephony» und «Number Assignment».

In der aufgeführten Tabelle sind alle mit der Basisstation verbundenen Mobilteile sowie die konfigurierten Telefonnummern aufgelistet.

Wählen Sie in der Tabelle für jedes Mobilteil all diejenigen Nummern, die für ausgehende Anrufe verwendet werden sollen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für eingehende Anrufe. Auf einem Mobilteil können mehrere Nummern für eingehende Anrufe eingerichtet werden.

- Bestätigen Sie Ihre Einstellungen unten auf der Seite.

Weitere Informationen zur Änderung der Namen der Mobilteile sowie weitere Optionen können Sie dem Handbuch Ihres Geräts entnehmen. Es kann im Internet unter der Adresse

http://www.gigaset.com/de_CH/kundenservice/downloads/bedienungsanleitungen.html abgerufen werden.