

Siemens Gigaset C 610 IP



1





1) Anschliessen des Telefons

BASIS :

Stecken Sie das Netzkabel und das Ethernet-Kabel (RJ45) seitlich in die Gigaset-Basis. Vergewissern Sie sich, dass alles richtig angeschlossen ist, indem ein blaues Kontrolllicht an der Basis-Vorderseite aufleuchtet.

TELEFON :

Setzen Sie die 2 mitgelieferten AAA–Batterien ins Mobilteil ein und schliessen nun den Batteriefach-Deckel.

Schliessen Sie die Telefon-Ladestation (den Basis-Sockel) ans Stromnetz an.

2) Mobilteil bei der Basis anmelden

Drücken Sie auf $\bigcirc \rightarrow \checkmark \rightarrow$ **Anmeldung** » \rightarrow **« Mobilteil anmelden »,** dann drücken Sie den blauen Knopf an der Gigaset-Basis, bis das Mobilteil Sie zur Eingabe des PIN-Codes auffordert. Werkseitig ist der PIN-Code auf **0000** eingestellt (4 x die Null). Nach Eingabe des Codes wird sich das Mobilteil bei der Basis anmelden.

3) Auffinden der IP-Adresse der Basis C-610IP

Drücken Sie auf den Pfeil nach rechts $\bigcirc \rightarrow \checkmark \checkmark$ System » \rightarrow « Lokales Netzwerk ». Sie erkennen die Basis-IP-Adresse, die nach der Bezeichnung « IP Adresstyp : Dynamisch » angezeigt wird. Beispiel : **192.168.1.66**.

4) Zugang zum Verwaltungs-Interface des C-610IP

Öffnen Sie Ihren Internet-Browser und geben die Basis-IP-Adresse des C-610IP in die Adressleiste ein. Wählen Sie die Sprache und geben das Passwort ein: **0000** (4 x die Null).

5) Version der Firmware

Um die Version der Firmware zu bestimmen, loggen Sie sich aufs Konfigurations-Interface der Basis ein (Pt. 4) und klicken dann auf das Register «**Status** ».

Müssen Sie Ihre Firmware aktualisieren, kontaktieren Sie bitte den Technischen Support von VTX, um die neueste genehmigte Version der Gigaset–Firmware zu erfahren.

6) manuelle Aktualisierung der Firmware

Sie brauchen die Updates der Firmware nicht herunterzuladen. Die Firmware wird automatisch über das Telefon C-610IP heruntergeladen. Sie bewerkstelligen dies einfach durch das Befolgen folgender 3 Schritte:

- 1. Drücken Sie auf den Pfeil nach rechts $\bigcirc \rightarrow \checkmark \land$ system » $\rightarrow \land$ Firmware-Update ».
- 2. Ist eine Aktualisierung verfügbar, drücken Sie auf « Ja », um die Aktualisierung zu starten, was etwa zwischen 5 und 10 Minuten dauern kann.
- 3. Ist die Firmware schon auf dem neuesten Stand, wird Ihnen dies durch das Telefon angezeigt.

7) Wiedereinschalten des Telefons

Halten Sie die rote Taste () gedrückt, bis das Telefon ausgeschaltet ist. Drücken sie erneut die rote Taste, um es wieder einzuschalten.



8) Konfiguration eines SIP-Kontos

Die SIP-Konten können über das Web-Interface oder direkt auf dem Telefon konfiguriert werden.

ACHTUNG: Es wird wärmstens empfohlen, das grafische Interface (Webbrowser) für die Konfiguration Ihrer SIP-Konten zu verwenden. Haben Sie diese Möglichkeit nicht, können Sie es vom Mobilteil aus bewerkstelligen:

- über das Mobilteil-Interface
- 2. Drücken Sie auf « Ja ».
- 3. Befolgen Sie die Instruktionen der Bildschirmanzeige (es gibt keinen Autokonfigurations-Code).
- über das Interface des Internet-Browsers (empfohlen)
- 1. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse der Basis in die Adressleiste ein.
- 2. Wählen Sie die Sprache und geben den Code ein (werkseitig auf $0000 = 4 \times \text{Null eingestellt}$).
- 3. Begeben Sie sich ins Menü « Einstellungen », dann in « Telefonie ».
- 4. Wählen Sie die erste Nummer der Liste « Verbindungen » und klicken dort auf « Bearbeiten ».

Startseite Einstel	llungen Status						Abmelde
Netzwerk	Übersicht Verbindungen						3
Telefonie		Name	Provider	Status	Aktiv		
Audio		Festnetz		Getrennt		Bearbeiten	
Nummernzuweisung Anrufweiterschaltung	1.		Anderer Provider	Angemeldet		Bearbeiten]
Wählregeln	2.		Anderer Provider	Angemeldet		Bearbeiten	
Netz-Anrufbeantworter Weitere VoIP-Ein-stellungen	3.		Anderer Provider	Angemeldet		Bearbeiten	
Messaging Info-Dienste	4.		Anderer Provider	Angemeldet		Bearbeiten	
Telefonbücher	5.	IP5	Anderer Provider	Nicht konfiguriert		Bearbeiten	
Geräte-Management	6.	IP6	Anderer Provider	Nicht konfiguriert		Bearbeiten	
	Provider oder PBX-Profile						
		Ein "Profile" er Telefonanlage	nthält alle relevanten Ei (PBX).	nstellungen für Ihr	en Provide	r oder Ihre	
Automatisch nach Profile- Updates suchen:			Nein				
		Profi	le aktualisieren				

Die Informationen betreffend Ihre Telefonnummer (SIP-Konto) befinden sich in Ihrem Kundenbereich im Kiosk (http://kiosk.vtx.ch/).

Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse an.

Dann begeben Sie sich in den Abschnitt « Telefonie » \rightarrow « Ihre persönliche Nummer » \rightarrow « Fortgeschrittene Parameter ».



- > 1 Verbindungsname ... : Rufnummer
- 2 Anmelde-Name: +41 gefolgt von der Rufnummer (diesen Parameter finden Sie in Ihrem Kundenbereich im VTX-Kiosk).
- 3 Anmelde-Passwort: Passwort des SIP-Kontos (diesen Parameter finden Sie in Ihrem Kundenbereich im VTX-Kiosk).
- ▶ 4 Benutzer-Name: +41 gefolgt von der Rufnummer (diesen Parameter finden Sie in Ihrem Kundenbereich im VTX-Kiosk).
- **5** Angezeigter Name: Rufnummer
- 6 Klicken Sie dann auf « Weitere Einstellungen anzeigen ».

Wählen Sie keinen Dienstleistungsanbieter; starten Sie keine automatische Konfiguration.

Gıgaset	C610	IP		
Startseite	Einstellungen	Status		Abmelden
Startseite Netzwerk Telefonie Audio Nummernzuweisu Anrufweiterschaltu Wählregeln Netz-Anrufbeantwo Weitere VoIP-Ein-s Messaging Info-Dienste Telefonbücher Geräte-Management	Einstellungen	Status I. VoIP-Verbindung indungsname oder Rufnummer: VoIP-Konfiguration / Provider-Profile herunterladen Provider: Profile-Version iche Providerdaten Anmelde-Name: Benutzer-Name:	Sie können einen beliebigen Verbindungsnamen oder die Rufnummer eingeben, damit Sie diese Verbindung leicht identifizieren können. 1 Konfigurations-Assistent starten Anderer Provider 2 3 4	Abmelden ?
		Angezeigter Name:	5	
		(6 Weitere Einstellungen anzeigen Sichern Abbrechen Verbindung löschen	•

- >7 Domäne: diesen Parameter finden Sie in Ihrem Kundenbereich im VTX-Kiosk.
- > 8 Proxy-Server-Adresse: diesen Parameter finden Sie in Ihrem Kundenbereich im VTX-Kiosk
- > 9 Proxy-Server-Port: 5060
- ▶ 10 Registration-Server: diesen Parameter finden Sie in Ihrem Kundenbereich im VTX-Kiosk
- ▶ 11 Registration-Server-Port: 5060
- ▶ 12 Anmelde-Refreshzeit: 600 Sek.
- Die anderen Parameter brauchen nicht verändert zu werden.





	Weitere Einstellungen verbergen
Allgemeine Anmeldedaten Ihres VoIP-Providers	
Domäne:	7
Proxy-Server-Adresse:	8
Proxy-Server-Port:	5060 9
Registration-Server:	10
Registration-Server-Port:	5060 11
Anmelde-Refreshzeit:	600 Sek. 12
Allgemeine Netzwerkdaten Ihres VoIP-Providers	
STUN benutzen:	O Ja 🖲 Nein
STUN-Server-Adresse:	
STUN-Server-Port:	3478
STUN-Refreshzeit:	240 Sek.
NAT-Refreshzeit:	20 Sek.
Outbound-Proxy-Modus:	O Immer · Automatisch · O Nie
Outbound-Server-Adresse:	
Outbound-Proxy-Port:	5060
	Sichern Abbrechen

Um den Eingriff abzuschliessen, klicken Sie auf « Sichern » am unteren Ende des Bildschirms.

> 9) Konfiguration einer zweiten Rufnummer

Um eine zweite Nummer zu konfigurieren, begeben Sie sich ins Menü « Einstellungen », dann zu « Telefonie ». Wählen Sie die 2. IP-Verbindung der Liste und klicken Sie dort auf « Bearbeiten ». Wiederholen Sie die Schritte der 1. Nummer.

10) Nummernzuweisung

Nachdem Sie Ihre Nummernkonten parametriert haben, können Sie festlegen, auf welchen Nummern ausgehende Anrufe Ihrer Mobilteils erfolgen und für welche Nummern sie klingeln werden, indem Sie ins Menü « Nummernzuweisung » gehen.

Wählen Sie nicht « Festnetz ».



Bestätigen Sie Ihre Konfiguration durch Klick auf « Sichern ».

Gigaset C	610 IP					
Startseite Eins	tellungen Status				Abmelden	
Netzwerk Telefonie Verbindungen Audio Nummernzuweisung	Mobilteile INT 1	Wählen Sie für jedes eine oder mehrere V empfangen soll. Name	Mobilteil die Ver erbindungen, üb	rbindung für abgehenden Gespräche aus und ver die das Mobilteil ankommende Gespräche	?	
Anrufweiterschaltung Wählregeln		Verbindung	für abgehende Gespräche	für ankommende Gespräche		
Netz-Anrufbeantworter Weitere VolP-Ein-stellungen		032	0			
Messaging		+4121	0			
Info-Dienste		+4121	۰	V		
Geräte-Management		+4121	0	Γ		
		Festnetz	0	Г		
		Verbindungsauswah für jeden abgehenden Anruf	0			
	INT 2	Name				
		Verbindung	für abgehende Gespräche	für ankommende Gespräche		
		032	0	Г		
		+4121	0	Γ		
		+4121	0			
		+412	۰	V		
		Festnetz	0	Γ		
		Verbindungsauswah für jeden abgehenden Anruf	° C			
	Alternative Verbindung					
	Alternative Verbindung, falls die VolP-Verbindung unterbrochen ist.					
		Automatische Ersatz	verbindung über	das Festnetz: 🔍 Ja 💿 Nein		

▶ 11) Konfiguration der Voicemail

Drücken Sie auf den Pfeil nach rechts \bigcirc \rightarrow \bigcirc Anrufbeantworter \rightarrow Netz-Anrufbeantw.

Wählen Sie den der gewünschten Nummer entsprechenden Netz-Anrufbeantworter (Netz-AB IP1 = 1. konfigurierte Rufnummer, IP2 = 2. konfigurierte Rufnummer).

Unter « Status » wählen Sie « Ein » (mit der Taste nach rechts).

Unter « Netz-AB » geben Sie die ganze Voicemail-Nummer ein (Beispiel: 0860215661234) und drücken « Sichern ».