

Siemens Gigaset C 610 IP



1



> 1) Branchement du téléphone

BASE :

branchez l'alimentation et le câble Ethernet (RJ45) sur le côté de la base Gigaset. Pour savoir si tout est bien branché une lumière bleue sur le devant de la base devrait s'allumer.

TELEPHONE :

insérez dans le combiné les deux piles AAA fournies, puis refermez le couvercle. Connectez le chargeur (le socle) du téléphone sur l'alimentation électrique.

2) Enregistrer le combiné sur la base

Appuyez sur (→ Keglages → « Enregistrement » → « Enreg. Combiné »

puis appuyez pendant une dizaine de secondes sur le bouton bleu de la base Gigaset jusqu'à ce que le combiné vous demande le code PIN.

Par défaut, le code PIN est **0000** (4 fois le chiffre zéro). Après avoir entré le code, le combiné devrait s'enregistrer sur la base.

3) Trouver l'adresse IP de la base C-610IP

Appuyez sur la flèche droite $\bigcirc \rightarrow \checkmark^{Réglages} \rightarrow \text{«Système»} \rightarrow \text{«Réseau local ».}$ Vous aurez l'adresse IP de la base qui s'affiche en 2^e (sous le « Type d'adresse IP Dynamique »). Exemple : 192.168.1.66.

4) Accéder à l'interface d'administration du C-610IP

Ouvrez votre navigateur internet et tapez **l'adresse IP** de la base C-610IP dans la barre d'adresse. Choisissez la langue, puis ensuite introduisez le mot de passe : **0000** (4 fois le chiffre zéro).

5) Version du firmware

Pour vérifier la version du firmware, connectez-vous à l'interface de configuration de la base (point n°4) puis cliquez sur l'onglet «**Status** ».

6) Mise à jour manuelle du firmware

Vous n'avez pas besoin de télécharger les fichiers d'update du firmware. Le firmware est automatiquement téléchargé par le biais du téléphone C-610IP. Vous pouvez le faire facilement en suivant ces 3 étapes.

- 1. Appuyez sur la flèche droite $\bigcirc \rightarrow \checkmark^{\mathsf{Réglages}} \rightarrow \mathsf{système} \rightarrow \mathsf{w}$ Mise à jour logiciel ».
- 2. Si une mise à jour est disponible, appuyez sur « Oui » pour lancer la mise à jour. Ceci peut prendre entre 5 à 10 min. environ.
- 3. Si la version du firmware est la dernière version, le téléphone vous l'indiquera.

"Si vous avez besoin de mettre à jour votre firmware, prière de contacter le support technique de VTX pour connaître la dernière version validée du firmware Gigaset.



> 7) Redémarrer le téléphone

Gardez la touche rouge enfoncée (), jusqu'à ce que votre téléphone s'éteigne. Effectuez la même manipulation pour le rallumer.

8) Configuration d'un compte SIP

Les comptes SIP peuvent être configurés via l'interface Web ou directement sur le téléphone.

ATTENTION : il est fortement conseillé d'utiliser l'interface graphique (navigateur Web) pour configurer vos comptes SIP. Si vous n'avez pas cette possibilité, vous pouvez le faire depuis le combiné.

- Via l'interface du combiné

1. Appuyez sur la flèche droite $\bigcirc \rightarrow \checkmark^{\mathsf{Réglages}} \rightarrow \mathsf{«Téléphonie »} \rightarrow \mathsf{«Assistant VolP »}.$ 2. Appuyez sur « Oui ».

3. Suivez les instructions à l'écran (il n'y a pas de code d'autoconfiguration.).

- Via l'interface du navigateur Internet (recommandé)

che de vous !

In Ihrer Nähe!

- 1. Ouvrez votre navigateur Web et tapez l'adresse IP de la base dans la barre d'adresse.
- 2. Choisissez la langue puis entrez le code. Par défaut : 0000 (4 fois le chiffre zéro).
- 3. Allez dans le menu « Paramètres » puis dans « Téléphonie ».
- 4. Choisissez le premier numéro de la liste « Connexions IP » puis cliquez sur « Modifier ».

Accueil	Paramètres	Statut						Déconnexion
Réseau	Aper	u des connexions						?
Téléphonie			Nom	Fournisseur	Statut	Actif		
Audio			Ligne fixe		Déconnecté		Modifier	
Attribution de numéros Transfert d'appel		1.		Autre fournisseur de service	Inscrit		Modifier	1
Règles de numérotation Répondeurs réseau		2.		Autre fournisseur de service	Inscrit		Modifier	
Paramètres VoIP avancé Messaging	is	3.		Autre fournisseur de service	Inscrit	▼	Modifier	
Services-info Répertoires Gestion		4.		Autre fournisseur de service	Inscrit	◄	Modifier	
		5.	IP5	Autre fournisseur de service	Non configuré	Γ	Modifier	
		6.	IP6	Autre fournisseur de service	Non configuré		Modifier	
	Fourniss	eur ou profil PABX						
			Un profil conti téléphonique	ent tous les paramètres (PBX).	pertinents pour	votre fou	rnisseur ou système	
	Contrôl mi	e automatique des ses à jour du profil:	⊙ Oui C Metti	Non re le profil à jour				

VTX TELECOM GROUP



Les informations sur votre numéro de téléphone (compte SIP) se trouvent dans votre espace client, le Kiosk. http://kiosk.vtx.ch/

Connectez-vous avec votre adresse mail.

Puis allez dans la partie « Téléphonie » \rightarrow « Gérer votre numéro » \rightarrow « Paramètres avancés ».

▶ 1 Nom de la connexion : le numéro de téléphone.

▶ 2 ID de connexion : le numéro de téléphone (avec le +41) (vous trouverez ce paramètre dans votre espace client, le Kiosk VTX.).

▶ 3 Mot de passe : le mot de passe du compte SIP (vous trouverez ce paramètre dans votre espace client, le Kiosk VTX.).

▶4 Nom d'utilisateur : le numéro de téléphone (avec le +41) (vous trouverez ce paramètre dans votre espace client, le Kiosk VTX.).

▶ 5 Nom affiché: le numéro de téléphone.

▶6 Cliquez ensuite sur « Afficher les réglages avancés ».

Ne choisissez pas de fournisseur de service, ne lancez pas de configuration automatique.

igaset	C610	IP		
Accueil	Paramètres	Statut		Déconnexior
Réseau Téléphonie Connexions Audio Attribution de numér Transfert d'appel Règles de numérota Répondeurs réseau Paramètres VoIP av Messaging Services-info Répertoires Gestion	os Co ation ancés Don Identif	1. Connexion IP de la connexion ou numéro d'appel: onfiguration VoIP / chargement profil Fournisseur: Version du profil unées fournisseur personnelles fiant de connexion: Mot de passe: Nom d'utilisateur: Nom affiché:	Vous pouvez entrez un nom de connexion ou le numéro afin de pouvoir identifier facilement la connexion. 1 Lancer l'assistant de configuration Autre fournisseur de service 2 3 4 5 5 Afficher les réglages avancés Définir Anuler	?

4



- ▶7 Domaine : vous trouverez ce paramètre dans votre espace client, le Kiosk VTX.
- 8 Adresse du serveur proxy : vous trouverez ce paramètre dans votre espace client, le Kiosk VTX.
- ▶ 9 Port serveur proxy : 5060.
- 10 Serveur Registration : vous trouverez ce paramètre dans votre espace client, le Kiosk VTX.
- ▶ 11 Port du serveur Registration : 5060.
- ▶ 12 Rafraîchissement de la connexion : 600 sec.

Les autres paramètres n'ont pas besoin d'être modifiés.

Pour finir l'opération cliquez sur « Définir » en bas de l'écran.

	Masquer les réglages avancés					
Données générales de connexion de votre fournisseur de services						
Domaine:	7					
Adresse du serveur proxy:	8					
Port du serveur proxy:	5060 9					
Serveur d"enregistrement:	10					
Port du serveur d'enregistrement:	5060 11					
Rafraîchissement de la connexion:	600 sec 12					
Données réseau générales de votre fournisseur VolP						
STUN activé:	C Oui 🔍 Non					
Adresse du serveur STUN:						
Port serveur STUN:	3478					
Rafraîchissement STUN:	240 sec					
Temps de rafraîchissement NAT:	20 sec					
Mode Outbound Proxy:	O Toujours 💿 Automatique O Jamais					
Adresse du serveur Outbound:						
Port Outbound Proxy :	5060					
	Définir Annuler Supprimer la connexion					

VTX TELECOM GROUP

5



> 9) Configuration d'un deuxième numéro de téléphone

Pour configurer un deuxième numéro, allez dans le menu **« Paramètres »** puis dans **« Téléphonie »**. Sélectionnez la deuxième connexion IP de la liste et cliquez sur **« Modifier »**. Effectuez les mêmes opérations que pour le premier numéro.

10) Attribution de numéros

Une fois que vous avez paramétré vos comptes numéros, vous pouvez définir sur quels numéros vont sortir vos combinés et pour quels numéros ils vont sonner, en allant dans le menu « Attribution de numéros ».

Ne choisissez pas « Réseau fixe ».

Validez votre configuration par « Définir ».

Gigaset C6	10 IP				
Accueil Paramètre	es Statut				Déconnexion
Réseau Téléphonie Connexions Audio	Combinés INT 1	Sélectionner la coni connexions pour les	nexion pour l s appels enti	les appels sortants et également une ou plusieurs rants pour chaque combiné.	?
Attribution de numéros Transfert d'appel Règles de numérotation		Connexion	pour les appels sortants	pour les appels entrants	
Répondeurs réseau		032	0		
Paramètres VoIP avancés		+4121	0		
Messaging		+4121	œ		
Services-into Répertoires		+4121	0		
Gestion		Ligne fixe	0		
		Sélection de la connexion lors de chaque appel	0	-	
	INT 2	Nom			
		Connexion	pour les appels sortants	pour les appels entrants	
		032	0		
		+4121	0		
		+4121	0		
		+4121	¢		
		Ligne fixe	C		
		Sélection de la connexion lors de chaque appel	c		
	Connexion alternative				
		Autre connexion, da	ns le cas où	la connexion VoIP est interrompue.	
		Liaison de secours auto, via ligne fixe: 🔘 Oui 🕜 Non			
				Gigaset_c610_Quick_Userguide_3011 201	1_FR_12.201



► 11) Configuration de la messagerie vocale (Voicemail) Appuyez sur la flèche droite → Messagerie Vocale → Répondeurs réseau

Sélectionnez le répondeur réseau correspondant au numéro désiré (**Rép. Rés. IP1** = premier numéro configuré, IP2 = deuxième numéro configuré).

Dans « Etat » sélectionnez « Act. » (avec la flèche droite).

Dans « Répondeur rés » entrez le numéro complet de la messagerie vocale puis appuyer sur « Sauver ». Exemple : 0860215661234.

