

Quick User Guide « snom m9 »







Konfiguration des SIP-Kontos



| Login Willkommen auf der Webseite Ihres snom m9. Bitte loggen Sie sich ein. | Öffnen Sie Ihren Web-Browser und geben die IP- Adresse der Basisstation des snom m9 ein (http://192.168.1.33 in unserem Beispiel). Es werden |
|---|--|
| Name: Kennwort: | ein Benutzername und ein Passwort aogetragt. Geben Sie folgende Parameter ein : Benutzername : admin Dasswort : password |
| Login Copyright © snom technology AG 2011. | Klicken Sie auf « Login », um ins Interface des snom m9 zu gelangen. |
| | |





| Einrichtung Netzwerk Zeit/Sprache Sicherheit DECT Add Feature Identität 1 Identität 2 | | Sie gelangen zur Einstiegsseite des Web-Interface Ihres snom m9. Klicken Sie auf « Identität 1 », um Ihr Telefon zu konfigurieren |
|--|--|--|
|--|--|--|









Weiterleiten eines Anrufs auf eine externe Nummer *

Wenn Sie jemand anruft, können Sie den Anrufenden auf eine externe Nummer weiterleiten. Dazu gehen Sie während der Gesprächsverbindung wie folgt vor : Drücken Sie auf « **Optionen** », dann auf « **Gespräch vermitteln** ». Geben Sie nun die Nummer ein, an die Sie den Anrufenden weiterleiten wollen, und drücken dann die **Anruftaste** .

* Kompatibilität Ihrer Dienstleistung vorausgesetzt

Weiterleiten eines Anrufs auf ein zweites snom m9-Handset oder intern

Wenn Sie jemand anruft, können Sie den Anrufenden auf ein anderes, an die selbe Basisstation gebundenes Handset weiterleiten. Dazu gehen Sie während der Gesprächsverbindung wie folgt vor : Drücken Sie auf « **Optionen** », dann auf « **Interner Anruf** ». Der Anrufende hört eine kurze Wartemelodie. Nun wählen Sie einfach ein Handset, an das der Anruf weitergeleitet wird.

Auf « Halten » setzen

Wenn Sie jemand anruft, können Sie ihn auf « Halten » setzen. Dazu gehen Sie während der Gesprächsverbindung wie folgt vor : Drücken Sie auf « **Optionen** », dann auf « **Gespräch halten** ». Der Anrufende befindet sich in der musikalischen Warteschleife. Um die Gesprächsverbindung wieder aufzunehmen, drücken Sie einfach auf « **Weiter** ».





« Reset » des snom m9 vom Web-Interface aus

| Identität 8 Identität 9 Wartung | Sie können einen Reset Ihrer Basisstation snom m9 auslösen, um auf die herstellerseitigen Einstellungen zurückzukehren. |
|---------------------------------------|--|
| <u>Wartung</u> Logfilter | Dazu klicken Sie auf das Menü « Wartung ». |

| Einstellungen zurücksetzen Alle Einstellungen in Auslieferungszustand zurücksetzen. Einstellungen zurücks | Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche « Einstellungen zurück ». Warten Sie 5 Minuten, während denen sich die Basisstation reinitialisiert, dann starten Sie sie erneut auf (durch Ausziehen und Wiedereinstecken des Stromkabels). |
|---|--|
|---|--|

Die Konfiguration der Basisstation abspeichern

|--|

| Einstellungen Klicken Siehierum die Einstellungen im XML-Format zu speichern. xml version="1.0" encoding="utf-8"? | Führen Sie einen Rechtsklick auf den Link « hier » aus (Sie werden in die Rubrik « Meine Dokumente » auf Ihrem PC geleitet), dann klicken Sie auf « Speichern unter ». Speichern Sie die settings.xml im gewünschten Ordner Ihres |
|--|---|
| xml version="1.0" encoding="utf-8"? <settings> <phone-settings></phone-settings></settings> | Speichern Sie die settings.xml im gewünschten Ordner Ihres PC ab. |





Die abgespeicherten Parameter der Basisstation wieder herstellen

| <u>Identität 8</u> | Sie können die abgespeicherten Parameter Ihrer snom m9- |
|-----------------------------|---|
| Identität 9 | Basisstation wieder herstellen. |
| <u>Wartung</u> Logfilter | Dazu klicken Sie auf das Menü « Wartung ». |

| Settings Upload Please specify a settings file (.xml) Parcourir Upload | Wählen Sie Ihr settings.xml nach Klick auf die Schaltfläche « Parcourir » (« Durchsuchen ») aus. Nun klicken Sie auf « Upload ». |
|--|--|
|--|--|

