

Voip Zyxel 2602HW serie – guide d'utilisation

Mode d'emploi rapide pour comfigurer le compte VoicelP VTX et la connexion ADSL

Branchement de l'appareil :

Liste des connecteurs au dos du Zyxel 2602HW:

- 1. connecteur pour la ligne ADSL (analogique)
- 2. 4 ports PC (RJ45)
- 3. 2 connecteurs pour les téléphones
- 4. connecteur pour l'alimentation



Important:

Le modèle ISDN possède un adaptateur sur lequel vous devez connecter deux câbles: le câble qui transporte le signal ADSL, soit celui qui est connecté sur la sortie "**modem** " du splitter le câble vert qui sort du splitter doit aussi être branché pour ainsi disposer de vos téléphones.



Accès à la configuration de l'appareil

Tapez l'adresse http://192.168.1.1 dans votre navigateur web, la fenêtre suivante s'affiche.

Entrez le mot de passe du modem: **1234** Entrez vos paramètres de connexion ADSL: Votre **identifiant** et votre **mot de passe ADSL** Comme indiqué ici.

Cliquez sur le bouton "**Save settings**" pour valider.

Proche de vous ! In Ihrer Nähe!

Vicino a voi !



A SMART TELECOM 🎷 COMPANY



L'appareil tente de se connecter automatiquement..... veuillez patienter une à deux minutes.

Lorsque la connexion est effectuée, vous verrez cette confirmation apparaître :

Au cas où rien ne se passe, veuillez lire la notice d'accompagnement disponible dans le carton (en anglais)

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?	idente 🔹 🕥 🖌 🖹 😰 🏠 🔎 Re	chercher »
Adresse 🕘 http://192.168.1.1/zCfgFinish.html		💌 🛃 OK 🛛 Lier
Congratula Internet Access Se	ations etup Complete	
You should be able to acc This window will be clo	ess the Internet now. Ised in 3 seconds.	
close	9	
		1

Configuration des paramètres VTX dans l'appareil

> Etape 1: cliquez sur "Voice" dans le menu "Advanced Setup" afin d'entrer dans le menu de configuration SIP.

🚈 Web Configurator - Micr	osoft Internet Explorer		
Eichier Edition Affichag	je Fa <u>v</u> oris <u>O</u> utils <u>?</u> Adre	esse 🙋 http://192.168.1.1/rpSys.html	💽 💽 ок 🛛 🥂
EXPERIMENT ACCESS SOLUTION Wizard Setup Advanced Setup Maintenance Logout	Site Map Wizard Setup Connection Setup Media Bandwidth Mgmt.	Advanced Setup Password LAN Wireless LAN WAN WAN NAT Voice Dynamic DNS Time and Date Firewall Content Filter VPN Remote Management UPnP Logs Media Bandwidth Mgnt.	SITE MAP Maintenance System Status DHCP Table Any IP Table Wireless LAN Diagnostic Firmware
ê	<u>. 1</u>		🔮 Internet





e du documen



 <u>Etape 2</u>: cliquez sur le premier lien "SIP Settings" pour afficher le menu de configuration des paramètres SIP.

Note :

Les paramètres de votre compte VoicelP VTX sont à votre disposition dans l'espace client VTX sur http://kiosk.vtx.ch



La page suivante s'affiche.

Etape 3: veuillez entrez les informations de la manière suivante:

SIP Settings

SIP Number: indiquez ici votre numéro de téléphone SIP

SIP local Port: (ne pas modifier)

SIP server Address: saisissez ce qui est indiqué dans la page des paramètres SIP dans l'accès client (par exemple **voip-01.vtx.ch**) SIP server Port : (ne pas modifier)

REGISTER Server Address : saisissez ce qui est indiqué dans la page des paramètres SIP dans l'accès client (par exemple voip-01.vtx.ch) REGISTER Server Port : (ne pas modifier) SIP Service Domain : saisissez ce qui est indiqué dans la page des paramètres SIP dans l'accès client (par exemple voip-01.vtx.ch)

Authentication

User-ID : indiquez ici votre numéro de téléphone SIP

Password : le mot de passe du compte SIP

Advanced Settings

 <u>Etape 4</u>: cliquez sur le bouton « Settings » pour entrer dans la configuration avancée.

Proche de vous !

In Ihrer Nähe! Vicino a voi !





SIP Server Settings

URL Type : SIP Expiration Duration : 3600 (ne pas modifier) **Register Re-send timer** : 180 (ne pas modifier) Session Expires : 180 (ne pas modifier) Min-SE: 30 (ne pas modifier)

RTP Port Range

From : (ne pas modifier) To : (ne pas modifier)

Others

Preferred Compression Type :

Attention ! Modifer les paramètres de la manière suivante : Mettre : G.729 > G.711 en premier choix !

Dual-Tone-Multi-Frequency

DTMF Mode : RFC 2833 (ne pas modifier)

MWI

ne rien modifier ici

Call Forward

Call Forward Table : Table 1 (ne pas modifier)

Cliquez sur « Apply » pour enregistrer vos modifications.

🖉 Web Configurator - Micro	soft Internet Evolorer	
Eichier Edition Affichage	Fayoris Qutils ? Adresse 🙆 http://1	192.168.1.1/rpSys.html
ZVYEL		SITE MAP
TOTAL INTERNET ACCESS SOLUTION		
	Voice - Advanced Setting	SIP Account :SIP1
Main Menu	SID Server Settings	~
	URI Type	SIP V
Advanced Setup	Evaluation Duration	3500
Password	Expiration Duration	3600 (20-65535) sec
LAN	Register Re-send timer	180 (1-65535) sec
 Wireless LAN 	Session Expires	180 (30-3600) sec
• WAN	Min-SE	30 (20-1800) sec
© NAT		1 (20 1000) 000
e Voice	RTP Port Range	
C Dynamic DNS	From	50000 (1025-65535)
C Time and Date	To	GEE3E (roop opport)
C Firewall	10	(1025-65535)
Content Filter	Others	
C VPN	Broforrod Comproceion Tuno	0 720 > 0 711
 Kemote Management 	Preferred Compression Type	G.7297 G.711
	Dual Tone Multi Frequency	
Logs	DTME Mode	DEC 2833 -
 Media Bandwidth Mght. 	Brinn mode	14 0 2000
Logart	MWI	
Logoat	Enable	
	Expiration Time	1800 (1.85535) 000
	Capitation fills	[1000 [(1-00000) SEC
	Call Forward	
	Call Forward Table	Table 1 💌
	Back	Apply Cancel
Ē		💮 Internet

Common settings:

Etape 5: indiquez ici le pays Country setting : Switzerland

Et revenez sur le menu principal de configuration « Voice »







 <u>Etape 6</u>: retournez sous « Main menu » et dans la rubrique « Maintenance» et sous « Voice Information », on peut voir si le compte SIP 1 est bien enregistré dans notre serveur.

L'appareil est prêt à recevoir des appels et à en émettre.

Main Menu	WLAN Information
Maintenance	ESSID:ZyXEL
n System Status	Channel: 6
C DHCP Table	WEP: Disable
 Any IP Table 	
 Wireless LAN 	
 Diagnostic 	Voice Information
C Firmware	SIP1 URI:0215667904@voip-01.vb.ch SIP1 Registration Status:On Register UnRegister Used Port:5060/UDP
	SIP2 URI:ChangeMe@127.0.0.1 SIP2 Registration Status:Not Register Register Register

Gestion des renvois d'appels

La configuration des renvois d'appels s'effectue par vos soins via l'interface Web Utilisateur de votre accès client sur le site Internet de VTX : http://www.vtx.ch « Accès Clients » ou directement en passant par http://kiosk.vtx.ch

Numérotation abrégée

Votre interface Web Utilisateur vous permet également de configurer votre propre numérotation abrégée. Connectez-vous sur notre site pour configurer vos numéros courts http://kiosk.vtx.ch

Dépannage : Cette section décrit les problèmes éventuels rencontrés.

Son mauvais ou strident :

Vérifiez si l'option de détection du VAD est bien désactivée dans la configuration avancée.

Si vous avez une connexion Internet sans fil, vous êtes peut-être hors d'un point d'accès.

Il se peut que des paquets se soient perdus dans le réseau. Vérifiez la performance, la latence et la sortie du réseau. Une latence de 200 millisecondes de ping doit délivrer une bonne qualité audio.

Un manuel d'aide pour la configuration avancée de l'appareil est disponible sur le CD-Rom du fabricant (inclus dans le carton).



