

Zyxel P-2702R – Handbuch

> Quickstart Guide für die Konfiguration der Internetverbindung und des VTX VoIP-Kontos

Merkmale des Zyxel P-2702R

- VolP-Gateway
- 1x WAN-Port/ 1x LAN-Port 10/100 Mbps
- 2 RJ11-Ports
- Codecs: G711, G729
- Webinterface: Englisch
- Garantie: 1 Jahr



• Wichtige Hinweise für die Gerätekonfiguration

Der ZyXEL P-2702R eignet sich als Analog-Terminal-Adapter (ATA) ideal, um bestehende analoge Telefone mit einem SIP-Account zu verbinden. Gleichzeitig übernimmt der Gateway, falls gewünscht, die Funktion des Internet-Routers.

Der P-2702R verfügt über **zwei RJ11-Anschlüsse** zum Betreiben von zwei unabhängigen Endgeräten und je einen WAN-(4) und LAN-Port (3). Am WAN-Anschluss kann er mit statischer IP, als DHCP- oder als PPPoE-Client betrieben werden (5). Zusätzlich ist der Einsatz im LAN-Bereich als DHCP-Server und NATGateway möglich.

Gerät anschliessen







Zugang zur Gerätekonfiguration

- Um Verwechslungen der IP-Adressierung im Netzwerk auszuschliessen, müssen Sie mit der Adressierung des LAN-Ports beginnen:
 - 1. Schliessen Sie Ihren PC direkt an den LAN-Port dieses Gerätes an, ohne das Kabel (WAN) via Port ans Internet anzuschliessen.
 - 2. Ihr PC muss so eingestellt sein, dass er automatisch eine IP-Adresse erhält (DHCP).

Hinweis: Falls Sie Ihren PC bisher immer hinter einem ADSL-Router oder einem Kabelmodem angeschlossen haben, dann ist Ihr PC bereits richtig eingestellt.

3. Geben Sie die Adresse http://192.168.1.1 in Ihren Webbrowser ein. Ein Dialogfeld fordert Sie zur Eingabe des Benutzernamens und des Passwortes auf.

Geben Sie folgende Informationen ein:

Webbrowser: **192.168.1.1** Benutzername: **admin** Passwort: **1234**

 Das nebenstehende Fenster erscheint. Klicken Sie auf den Link

"Go to Advanced setup", um auf die Hauptseite der Gerätekonfiguration zu gelangen.



> Um die IP-Informationen des LAN zu ändern, klicken Sie im Menü links auf "Network".

Klicken Sie auf "LAN".

Ändern Sie die Angaben im Feld "IP Address" wie folgt: 192.168.10.1

ZyXEL		
Status	LAN Setup DHCP Table	
P-2702R P-2702R Natwork WAN LAN NAT P-2702R WAN LAN P-2702R WAN LAN P-2702R WAN LAN P-2702R P-2	IP Address: Subnet Mask: DHCP Server: DHCP Client Range:	192.168.1.1 255.255.255.0 Enabled 192.168.1.33 • 192.168.1.65 Apply Reset

Das Gerät muss neu gestartet werden, damit die Änderung übernommen wird. Bei der nächsten Verbindung zur Haupt-Konfigurationsseite müssen Sie die neue Adresse verwenden, also:

http://192.168.10.1





Sie können nun das Kabel für die Internetverbindung (WAN) an das Gerät anschliessen.

Konfiguration der Internetverbindung

Klicken Sie auf den Link "Connection Wizard".



Startseite von Connection Wizard

> Die Installation erfolgt in 2 Schritten.

Schritt 1: System Time Setup Schritt 2: Wan Interface Setup

Klicken Sie unten rechts auf der Seite auf "Next".



Schritt 1: System Time Setup

> Das Kästchen muss aktiviert sein.

Wählen Sie in der Pull-down-Liste die richtige Zeitzone aus.

z.B: Berlin, Bern...

Unter "NTP server" wählen Sie die Zone Europe.

Klicken Sie unten rechts auf der Seite auf "Next".







A SMART TELECOM 10 COMPANY



Schritt 2: Wan Interface Setup

> Es gibt 3 verschiedene WAN-Verbindungen:

Dynamic IP PPPOE Static IP

Belassen Sie die vorselektierte Auswahl **Dynamic IP**.

Klicken Sie unten rechts auf der Seite auf "Finished".

Der Konfigurationsassistent ist beendet. Sie haben jetzt Zugang zum Internet.

Connection Wi	zard ZyXEL
	STEP 1 > STEP 2
	WAN Interface Setting This page is used to configure the parameters for Internet network which connects to the WAN
	port of your Access Point. Here you may change the access method to static IP, DHCP, PPPoE, by click the item value of WAN Access type.
	WAN IP
	WAN Access Type:
	<back exit<="" finished="" td=""></back>

ANDERE MÖGLICHE OPTIONEN

Static IP: statische IP-Adresse

 Mit dieser Konfiguration wird der WAN-Port so konfiguriert, dass manuell eine IP-Adresse zugeteilt wird.

Geben Sie dazu einfach die folgenden Informationen in die entsprechenden Felder ein.

z.B.: 192.168.x.x 255.255.255.x 192.168.1.1 (Adresse Ihres Modems) 212.x.x.x (DNS Ihres Internet-Providers)

PPPOE: statische IP-Adresse

 Mit dieser Konfiguration wird der WAN-Port so konfiguriert, dass Ihr Zyxel-Router P-2702R den PPPOE-Client verwendet.

User Name: Ihr ADSL-Login **Password**: das von Ihrem Provider angegebene Passwort.







VTX Voip Zyxel – Octobre 2010



Deaktivierung Dial Termination Key

Klicken Sie auf den Link "Go to Advanced setup".



<u>Schritt 1</u>: Konfiguration Dial Termination Key

Klicken Sie links im Fenster auf den Link "VolP".



<u>Schritt 2</u>: Konfiguration Dial Termination Key

• Klicken Sie links im Fenster auf den Link "SIP".



 Klicken Sie beim Port <u>Phone 1</u> auf den Link "Modify".



2	VoIP > SIP > SIP Setti	ngs					
Status	SIP Settings	QoS					
P-2702R	SIP Setting						
© Network	Phone Port	Active	Account Name	User ID	Proxy Server	Modify	Copy Setting
SIP	Phone 1	A	0245667911	0245667911	voip.vtx.ch	B	CopyToPhone2
Phone	Phone 2	2	0245667914	0245667914	voip.vtx.ch	B	CopyToPhone1



<u>Schritt 4</u>: Konfiguration Dial Termination Key

 Klicken Sie unten rechts auf den Link "Advanced".

Phone 1 SIP Setting			
Active SIP Account			
Account Name	0245667911		
Number	0245667911		
SIP Display Name	0245667911		
SIP Server Address	voip.vtx.ch		
SIP Server Port	5060 (1-65535)		
SIP Service Domain	voip.vtx.ch		
Register Expire (sec)	180		
Outbound Proxy Server	Enable		
Outbound Proxy Address			
Outbound Proxy Port	5060 (1-65535)		
Authentication			
User Name	0245667911	1	
Password]	

<u>Schritt 5</u>: Konfiguration Dial Termination Key

Im Menü Dial Termination Key:

deaktivieren Sie das Kästchen "**Enable"** und bestätigen Sie die Wahl.

 <u>WICHTIG</u>: Diese Einstellung muss f
ür Phone 1 UND f
ür Phone 2 vorgenommen werden (siehe Schritt 3).

Kehren Sie zum "SIP"-Menü von Schritt 3 zurück und nehmen Sie die Änderung auch für das Phone $\underline{2}$ vor.

Durch die Deaktivierung dieser Funktion kann das DTMF auf Ihren analogen Telefonen verwendet werden.

5.4	oIP > SIP > SIP Settings > Edit > Adv	vanced
Status	Phone Port : 1	
2702R	SIP Advanced	
VoIP	SIP Port	5060
SIP	Media Port	9000
Phone	Packetization	20 ms 💌
-Phone Book	DTMF Relay	RFC2833 💌
Security	RFC2833 Payload Type	96
Maintenance	SIP INFO Duration (ms)	250
	Call Waiting 🗖 Enable	
	DNS SRV	Enable
A COMPANY	Forward Setting	
	Immediate Forward to	● Off C Enable
	Immediate Number	
	Busy Forward to	● Off C Enable
	Busy Number	
	No Answer Forward to	€ Off C Enable
	No Answer Number	
	No Answer Time (sec)	5
	Fax Option	
	G,711 Fax Passthrough	C T.38 Fax Relay
	P-Asserted-Identity	
	P-Asserted-Identity	🗖 Enable
	Dial Termination Key	
	Dial Termination Key	

VolP konfigurieren

Klicken Sie auf den Link "VOIP SETUP".



VTX Voip Zyxel – Octobre 2010







<u>Schritt 1</u>: Konfiguration des SIP-Kontos

Geben Sie wie auf dem Bild gezeigt Ihre IP-Telefonnummer (0xx566xxxx), die Server-Parameter (voip.vtx.ch) sowie Ihr Login und Ihr Passwort, die auf dem Konfigurationsblatt von VTX aufgeführt sind, ein.

 Klicken Sie rechts unten auf der Seite auf "Next".



<u>Schritt 2</u>: Konfiguration des SIP2-Kontos

Hier haben Sie wie in Schritt 1 die Möglichkeit, ein anderes SIP-Konto einzugeben.

Falls Sie ein zweites Konto und ein zweites Telefongerät besitzen, füllen Sie bitte die Felder mit den Daten aus, die auf dem Konfigurationsblatt von VTX stehen. Vergessen Sie nicht, die Checkbox **Enable SIP** anzuwählen, damit das zweite Konto aktiviert wird.

 Klicken Sie rechts unten auf der Seite auf "Finish".





VTX Voip Zyxel – Octobre 2010





<u>Schritt 3</u>: Abschluss der VolP-Installation

Hier können Sie den Registrierungsstatus von Phone 1 oder Phone 2 einsehen.

Die Konfiguration ist abgeschlossen. Sie können jetzt auf "Finish" klicken.



Verwaltung der Anrufweiterleitungen

Die Konfiguration der Anrufweiterleitungen kann frei nach Ihrem Ermessen via Web-Interface unter Ihrem Kundenzugang auf der VTX Website vorgenommen werden: http://www.vtx.ch oder direkt unter: http://kiosk.vtx.ch.

Kurzwahlnummern

Ihr Webinterface ermöglicht es Ihnen auch Ihre eigenen Kurzwahlnummern zu programmieren. Verbinden Sie sich mit unserer Webseite, um Ihre Kurznummern zu erstellen: http://kiosk.vtx.ch.

Eine Bedienungsanleitung für die erweiterte Gerätekonfiguration ist auf der CD-ROM des Modemherstellers verfügbar; diese liegt der Kartonverpackung des Gerätes bei.





Das Haus stellt Ihren Wohnort und die Anlage dar.

