

Siemens Gigaset c470– Schnell-Installationsanleitung







1) Anschluss des Telefons

BASIS :

Schliessen Sie das Netzteil und das RJ45-Kabel an die Siemens-Basisstation an. Um sicher zu sein dass alles richtig angeschlussen worden ist muss auf der Basisstation ein blaues LED leuchten.

TELEFON :

Schalten Sie das Telefon ein und navigieren Sie bis Support des Telefones bis Sie ein « click » hören

• 2) Herausfinden der IP-Adresse des c-470IP

Drücken Sie auf → Réglages → «Basis» → «lokales Netzwerk» tragen Sie dann den PIN : 0000 (vier mal die Zahl null) ein, validieren Sie danach diesen PIN indem Sie auf «OK» drücken. Um die IP-Adresse zu erhalten drücken Sie auf «IP Adresse»

• 3) Zugang zum Administrations-Interface des c-470IP

Oeffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die **IP-Adresse des** C-470IP ins Adressfeld ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe, geben Sie danach das Passwor ein : **0000**

• 4) Version der Firmware

Um die Firmware heraus zu finden verbinden Sie sich zur Basis (Punkt 3). Klicken Sie danach auf den Eintrag «Status».

• 5) Die Firmware manuall aktualisieren

Sie müssen nicht die Datei für den Update der Firmware extra herunterladen, die Firmware wird nämlich vom Telefon C-470IP selber heruntergeladen und aktualisiert. Sie können dies ganz einfach, gemäss den nachfolgenden 3 Schritten durchführen:

- 1. E Réglages → Basis → das Programm aktualisieren
- 2. Geben Sie den PIN ein (standardmässig : 0000)
- 3. Drücken Sie « Ja »

Falls die Firmware bereits die aktuelle ist gibt Ihnen das Telefon dies bekannt.

• 6) Das Telefon neu starten

Halten Sie den roten Knopf gedrückt (Auflegen), bis sich das Telefon abschaltet, danach dieselbe Prozedur wiederholen um das Telefon ein zu schalten.

• 7) Das Telefon zur Standardkonfiguration zurücksetzen

- 1. \square \rightarrow \square Réglages \rightarrow Basis \rightarrow Neuinstallation der Basisstation
- 2. Geben Sie den PIN ein (standardmässig : 0000)
- 3. Drücken Sie « OK»

• 8) Konfiguration eines SIP-Kontos

ACHTUNG : Es wird sehr empfohlen das graphische Interface (via Webbrowser) zur Konfiguration der SIP-Accounts zu verwenden.

Die SIP-Konten können via dem Webbrowser oder direkt auf dem Telefon konfiguriert werden..

- 1. via IP Phone UI :

 - 2. Geben Sie den PIN ein (standardmässig : 0000)

Proche de vous ! In Ihrer Nähe!

Vicino a voi !



- 3. Via dem Menü können Sie dann Ihre SIP-Parameter konfigurieren.
- 2. via C450-IP Web UI : Oeffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die **IP-Adresse** des C-470IP ins Adressfeld ein.

Geben Sie danach das Passwort ein : **0000**

Um Ihr C470-IP konfigurieren zu können gehen Sie auf das Menü **« Parameter »** dann auf **« Telefonie »**. Sie können nun die Werte der Parameter verändern indem Sie auf **« Verbindungen (1) »** und danach auf **« Editieren (2) »**.klikken.

| 1. Connexion IP Nom de la connexion ou numéro d'appel: IP1 1 Le nom par défaut peut être remplacé par une désignation arbitraire ou par le numéro d'appel assigné par votre fournisseur de service, afin que vous puissiez identifier facilement cette connexion. Fournisseur: Autre fourniseur de service, afin que vous puissiez identifier facilement cette connexion. Fournisseur: Autre fourniseur de service Ponnées fournisseur personnelles Sélection du fournisseur de service ID de connexion: 2 Mot de passe: •••••••••••••••••••••••••••••••••••• | Réseau local Téléphonie <mark>Connexions 1</mark> Audio | Connexion IP N | lom St: P1 Ec I'e | atut hec de nregistrement | Editer 2 | Actif I |
|--|--|---|---|---|-------------|------------|
| Nom de la connexion ou numéro d'appel: IP1 1 Le nom par défaut peut être remplacé par une désignation arbitraire ou par le numéro d'appel assigné par votre fournisseur de service, afin que vous puissiez identifier facilement cette connexion. Fournisseur: Autre fournisseur de service, afin que vous puissiez identifier de service Fournisseur: Autre fournisseur Données fournisseur personnelles Sélection du fournisseur de service ID de connexion: 2 Mot de passe: Image: margine and service Nom de l'utilisateur: 4 Nom affiché: 5 Transfert d'appel Statut Statut: C Marche Arrêt Quand: Si occupé Si sans réponse Inconditionnel Numéro d'appel: Image: Si sans réponse Inconditionnel | 1. Connexion IP | | | | | |
| Fournisseur: Autre fournisseur de service Sélection du fournisseur de service Données fournisseur personnelles ID de connexion: 2 ID de connexion: 2 ID de passe: ID de passe: Mot de passe: ID de connexion: 3 ID de connexion: 10 Nom de l'utilisateur: 4 ID de connexion: 5 ID de connexion: 5 Transfert d'appel ID de connexio: 5 ID de connexio: 10 10 Statut: O Marche © Arrêt Quand: © Si occupé © Si sans réponse © Inconditionnel 10 | Nom de la connexion ou numéro d'appel: | IP1 1 Le nom par défaut peu arbitraire ou par le nun fournisseur de service facilement cette conne | ut être remplacé pa néro d'appel assig , afin que vous pu exion. | ar une désign gné par votre issiez identifi | ation er | |
| Données fournisseur personnelles 2 ID de connexion: 2 Mot de passe: ******** 3 Nom de l'utilisateur: 4 Nom affiché: 5 Transfert d'appel Statut: Guand: Si occupé Si sans réponse Numéro d'appel: | Fournisseur: | Autre fourniseur de service | Sélection du four V | rnisseur de s ⁄olP | ervice | |
| ID de connexion: 2 Mot de passe: ******* 3 Nom de l'utilisateur: 4 Nom affiché: 5 Transfert d'appel 5 Statut: O Marche © Arrêt Quand: © Si occupé © Si sans réponse © Inconditionnel Numéro d'appel: | Données fournisseur personnelles | | | | | |
| Mot de passe: •••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ID de connexion: | 2 | | | | |
| Nom de l'utilisateur: 4 Nom affiché: 5 Transfert d'appel Statut: Statut: O Marche O Arrêt Quand: Si occupé O Si sans réponse O Inconditionnel Numéro d'appel: | Mot de passe: | 3 | | | | |
| Nom affiché: 5 Transfert d'appel Statut: Statut: O Marche O Arrêt Quand: O Si occupé O Si sans réponse O Inconditionnel Numéro d'appel: Image: Statut St | Nom de l'utilisateur: | 4 | | | | |
| Transfert d'appel Statut: O Marche O Arrêt Quand: O Si occupé O Si sans réponse O Inconditionnel Numéro d'appel: | Nom affiché: | 5 | | | | |
| Statut: O Marche O Arrêt Quand: O Si occupé O Si sans réponse O Inconditionnel Numéro d'appel: | Transfert d'appel | | | | | |
| Quand: © Si occupé © Si sans réponse © Inconditionnel Numéro d'appel: | Statut: | C Marche 🛈 Arré | êt | | | |
| Numéro d'appel: | Quand: | ● Sioccupé C S | Bi sans réponse | O Incondit | ionnel | |
| Afficher les réglages étendus | Numéro d'appel: | Afficher les régla | aes étendus | | | |

• 1 Name der Verbindung die Telefonnummer, (siehe Konfigurationsblatt)





- 2 ID der Verbindung: die Telefonnummer, (siehe Konfigurationsblatt)
- 3 Passwort : das Passwort des SIP-Kontos (siehe Konfigurationsblatt)
- 4 Benutzername : die Telefonnummer (siehe Konfigurationsblatt)
- 5 angezeigter Name : die Telefonnummer (siehe Konfigurationsblatt) Klicken Sie danach auf « Wahl des VoiP-Anbieters ».

| Sélection fournisseur de service | |
|-------------------------------------|--|
| | En sélectionnant un fournisseur la plupart des données de configuration (données générales, listes de ports, Codec voix et données) pour ce fournisseur seront automatiquement chargées. |
| | La sélection nécessite deux étapes: |
| | Sélectionnez votre pays Sélectionnezr votre fournisseur de service VoIP (Téléphonie via Internet) |
| | Pour continuer, cliquez sur "Suivant" |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | < Retour Suivant > Interrompre |

Um die Konfiguration des Anbieters abschliessen zu können klicken Sie auf «Weiter».

| Sélection fournisseur de service | |
|-------------------------------------|---|
| | SVP! Optez pour le pays de votre choix |
| | Allemagne |
| | Roumanie Russie Singapore Slovaquie Slovénie Afrique du Sud Suède |
| | Suisse Taiwan Turquie États-Unis ▼ |
| | < Retour Suivant > Interrompre |

Wählen Sie hier das Land aus indem Sie sich befinden damit das Gigaset c-470IP Ihren VoiP-Anbieter auffinden kann.

Um diese Operation abschliessen zu können klicken Sie auf «Weiter».



| Sélection fournisseur de service | |
|-------------------------------------|--|
| | SVP! Optez pour le fournisseur de service de votre choix |
| | |
| | Bluewin |
| | e-fon |
| | FreeWorldDial |
| | Globe7 |
| | GigasetSX76x |
| | NetVOIP |
| | Peoplefone |
| | Pfingo |
| | SIP Discount |
| | Sipcall |
| | |
| | Autre fourniseur de service |
| | |
| | |
| | < Retour Fin > Interrompre |

Sie müssen nun einen Anbieter auswählen in diesem Fall wird das «VTX Telephony » sein.

Um die VoiP-Parmeter des Anbieters abschliessen zu können klicken Sie auf **«Beenden »**, wenn das Gigaset richtig konfiguriert worden ist werden Sie folgende Meldung erhalten :







• 9) DTMF aktivieren :

Der DTMF ist standardmässig beim Siemens Gigaset c470IP nicht bereits eingeschaltet. Hier die Gebrauchsanweisung dazu :

Verbinden Sie sich zum Konfigurationsinterface Ihres Siemens Gigaset C470IP Um dies durchführen zu können öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die **IP-Adresse** des C-470IP ins Adressfeld ein.

Geben Sie anschliessend das Passwort ein : 0000

Klicken Sie danach auf Parameter(1) dann auf Erweiterte Parameter(2).

Die Auswahl Audio(3) ist bereits standardmässig aktiviert, Sie müssen nun « RFC 2833 » markieren.

Gigaset C470IP

| Accueil Para | mètres 1) Statut | D | éconnexion |
|--|--|---|------------|
| Réseau local Téléphonie Connexions Audio | DTMF pour les connexions VolP Envoyer les paramètres: | 3 ✓ Audio ✓ RFC 2833 	 SIP Info Avec un codec G.722 (connexion large bande), les signaux DTME ne sont nas transmis via audio | ? |
| Transfert d'appel Règles de numérotation Répertoire téléphonique | Hook Flash Application Type: | dtmf-relay | |
| Paramètres avancés 2 Messaging Services-info Divers | Ecouter les ports pour les connexions VoIP | 5060 | |
| | Port RTP: Utiliser des ports aléatoires: Transfert d'appel | 5004 C Oui © Non | |
| | Transférer l'appel en raccrochant Preferred Refer To: Automatic Refer To: | C Oui で Non C Original URL で Target's contact info C Oui で Non | |
| | | Définir 4 Interrompre | |

SIEMENS

Um die Operation abschliessen zu können klicken Sie auf « Abschliessen »(4).

