

Siemens Gigaset c470– Guide d'installation rapide







1) Branchement du téléphone

BASE :

Branchez l'alimentation et le câble RJ45 derrière la base du siemens. Pour savoir si tous est bien branché une lumière bleu sur le devant de la base devrait s'allumer.

TELEPHONE :

Prenez l'alimentation du téléphone et glissez la dans le support du téléphone, jusqu'à entendre un « click ».

• 2) Trouver l'adresse IP du c-470IP

Appuyez sur \bigcirc \rightarrow \bigcirc Réglages \rightarrow «Base» \rightarrow «Réseau local» Entrer le PIN : 0000 (4 fois le chiffre zéro). Puis valider le PIN en pressant «OK». Pour trouver l'adresse ip presser sur «Adresse IP»

• 3) Accéder à l'interface d'administration du c-470IP

Ouvrez votre navigateur web et tapez **l'adresse IP** du C-470IP dans la barre d'adresse. Ensuite, introduisez le mot de passe : **0000**

• 4) Version du firmware

Pour vérifier la version de votre firmware, connectez-vous à la base (point n°3). Puis cliquez sur l'onglet «Status».

• 5) Mise à jour manuelle du firmware

Vous n'avez pas besoin de télécharger les fichiers d'update du firmware. Le firmware est automatiquement télécharger par le biais du téléphone C-470IP. Vous pouvez le faire facilement en suivant ses 3 étapes.

1. \square \rightarrow \square Réglages \rightarrow Base \rightarrow Mise à jour du logiciel

- 2. Entrer le PIN (Paramètre d'origine : 0000)
- 3. Pressez « Oui »

Si la version du firmware est la dernière version, le téléphone vous l'indiquera.

• 6) Redémarrer le téléphone

Gardez la touche rouge enfoncée (Raccroché), jusqu'à ce que votre téléphone s'éteigne, Puis la même manipulation pour le rallumer.

• 7) Restaurer les paramètres par défaut

- 1. \square \rightarrow \square Réglages \rightarrow Base \rightarrow Réinitialisation de la base
- 2. Entrer le PIN (Paramètre d'origine : 0000)
- 3. Pressez « OK»

• 8) Configuration d'un compte SIP

ATTENTION : Il est fortement conseillé d'utiliser l'interface graphique (navigateur web) pour configurer vos comptes SIP.

Les comptes SIP peuvent être configurés via l'interface web ou directement sur le téléphone.

- 1. via IP Phone UI :
 - 1. \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R} églages \rightarrow Base \rightarrow Téléphonie \rightarrow VoiP.
 - 2. Entrer le PIN (Paramètre d'origine : 0000)

Proche de vous ! In Ihrer Nähe!

Vicino a voi !

3. Par le biais du menu, vous pourrez configurer vos paramètres SIP.





2. via C450-IP Web UI : Ouvrez votre navigateur web et tapez **l'adresse IP** du C-470IP dans la barre d'adresse. Ensuite, introduisez le mot de passe : **0000**

Pour configurer votre C470-IP, allez dans le menu **« Paramètres »** puis dans **« Téléphonie ».** Vous pouvez changer les valeurs des paramètres en choisissant **« connexions (1) »** puis cliquez sur **« Editer (2) »**.

Réseau local	Connexion IP				
Téléphonie		Nom	Statut		Actif
Audio		IP1	Echec de l'enregistrement	Editer 2	•
1. Connexion IP Nom de la connexion ou numéro d'appel:	IP1 1				
	Le nom par défaut arbitraire ou par le fournisseur de sen facilement cette coi	peut être remp numéro d'appe rice, afin que vo nnexion.	lacé par une désigr I assigné par votre ous puissiez identifi	nation er	
Fournisseur:	Autre fourniseur de service	Sélection o	lu fournisseur de s VolP	ervice	
Données fournisseur personnelles					
ID de connexion:	2				
Mot de passe:	······ 3				
Nom de l'utilisateur:	4				
Nom affiché:	5				
Transfert d'appel					
Statut:	O Marche 💿 .	Arrêt			
Quand:	Si occupé) Si sans répo	onse O Incondit	tionnel	
Numéro d'appel:					
	Afficher les ré	glages étendu	s		

- 1 Nom de la connexion: le numéro de téléphone. (Voir la feuille de config)
- 2 ID de connexion: le numéro de téléphone. (Voir la feuille de config)
- 3 Mot de passe : le mot de passe du compte SIP (Voir la feuille de config)
- 4 Nom d'utilisateur: le numéro de téléphone (Voir la feuille de config)
- 5 Nom affiché: le numéro de téléphone. (Voir la feuille de config)

Proche de vous ! In Ihrer Nähe!

Vicino a voi !



Puis cliquez sur « Sélection du fournisseur de service VoilP ».

Sélection fournisseur de service			
	En sélectionnant un fournisseur la plupart des données de configuration (données générales, listes de ports, Codec voix et données) pour ce fournisseur seront automatiquement chargées.		
	La sélection nécessite deux étapes:		
	 Sélectionnez votre pays Sélectionnezr votre fournisseur de service VoIP (Téléphonie via Internet) 		
	Pour continuer, cliquez sur "Suivant"		
	< Retour Suivant > Interrompre		

Pour finir la configuration vous devez configurer les données du fournisseur, pour ceux-ci cliquez sur «Suivant ».

Sélection fournisseur de service	
	SVP! Optez pour le pays de votre choix
	Allemagne
	Roumanie
	Russie
	Slovaquie
	Slovénie
	Afrique du Sud Suède
	Suisse
	Taiwan
	États-Unis
	< Retour Suivant > Interrompre

Ici, choisissez le pays dans le quel vous vous trouvez, pour que le Gigaset c-470IP puisse retrouver votre fournisseur VoIP.

Pour continuer l'opération cliquez sur «Suivant ».





Sélection fournisseur de service	
	SVP! Optez pour le fournisseur de service de votre choix
	Bluewin
	e-fon FreeWorldDial
	GigasetSX76x
	NetVOIP
	Peoplefone
	Pfingo
	SIP Discount
	Sipcall
	VIX Telephony
	< Retour Fin > Interrompre

Vous devez choisir votre fournisseur, dans notre cas cela sera «VTX Telephony ».

Pour finir la configuration des paramètres fournisseur VoIP cliquez sur **«Fin »**, si le Gigaset c'est bien configurer vous devez voir ce message apparaître :







• 9) Activation du DTMF :

Le DTMF n'est pas activé de base dans le Siemens Gigaset c470IP. Voici comment procéder :

Connectez-vous à l'interface de votre Siemens Gigaset C470IP Pour ceux-ci ouvrez votre navigateur web et tapez **l'adresse IP** du C-470IP dans la barre d'adresse. Ensuite, introduisez le mot de passe : **0000**

Puis Cliquez sur Paramètres(1) puis sur Paramètres avancés(2).

Le choix Audio(3) est déjà activé par défaut, il faut que vous cochiez en plus de cela « RFC 2833 ».

Gigaset C470IP

Accueil Para	amètres 1 Statut	Décor	nnexio
Réseau local Téléphonie	DTMF pour les connexions VolP	3	1
Connexions Audio Attribution de numéros	Envoyer les paramètres:	Audio RFC 2833 SIP Info Avec un codec G.722 (connexion large bande), les signaux DTMF ne sont pas transmis via audio.	
Transfert d'appel	Hook Flash		
Règles de numérotation Répertoire téléphonique	Application Type:	dtmf-relay	
Paramètres avancés 2	Application Signal:	16	
Messaging Services-info	Ecouter les ports pour les connexions VoIP		
Divers	Port SIP:	5060	
	Port RTP:	5004	
	Utiliser des ports aléatoires:	C Oui 🕫 Non	
	Transfert d'appel		
Transférer l'ap raccro Preferred Re	Transférer l'appel en raccrochant	C Oui 🕫 Non	
	Preferred Refer To:	C Original URL Target's contact info 	
	Automatic Refer To:	C Oui 🖲 Non	
		Définir 4 Interrompre	

SIEMENS

Pour finir l'opération pressez « Définir »(4).

