

Snom 300 – Quick User Guide



Anruf durchführen

- Heben Sie den Hörer ab.
- Für externe Anrufe wählen Sie die vollständige Telefonnummer (falls nötig mit vorangehender 0), für interne Anrufe die Kurznummer. Alle Kurznummern sind im Verzeichnis des Kiosks aufgeführt.
- Drücken Sie die Taste 🖸, um den Anruf zu beginnen.
- Um den Anruf zu beenden, legen Sie den Hörer auf.

Anruf entgegennehmen

- Nach dem Klingeln den Hörer abheben. Die Nummer, mit der Sie verbunden sind, wir auf dem Gerät angezeigt.
- Um einen auf einem anderen Telefon eingehenden Anruf zu beantworten, heben Sie ab und drücken die Taste der Leitung, auf der Sie antworten möchten.
- Nach Gesprächsende auflegen.

Anruf auf einen anderen Apparat weiterleiten, mit Ansage

(Das Gespräch wird gehalten und Sie können den Teilnehmer, auf den der Anrufer weitergeleitet wird, benachrichtigen)

- Sie sind mit einem Gesprächsteilnehmer verbunden.
- Drücken Sie die Taste, die dem gewünschten internen Teilnehmer zugeordnet ist, oder wählen Sie die vierstellige Nummer.
- Das entsprechende Telefon klingelt.
- Sie können mit dem internen Teilnehmer sprechen.
- Drücken Sie die Taste , um den Anruf weiterzuleiten.
- Sie können den Hörer auflegen.

Hinweis: Sie können Anrufe auch an einen externen Teilnehmer weiterleiten. Wählen Sie dazu die vollständige Telefonnummer (falls nötig mit vorangehender 0), z.B. 0 [10-stellige Nummer].

Anruf auf einen anderen Apparat weiterleiten, ohne Ansage

(Sie führen die Weiterleitung direkt durch und legen auf, ohne den Empfänger von der Weiterleitung zu benachrichtigen.)

- Sie sind mit einem Anrufer verbunden.
- Drücken Sie die Taste
- Drücken Sie die interne Taste des gewünschten Empfängers oder wählen Sie seine 4-stellige Nummer.
- Drücken Sie die Taste ♡.
- Nach Gesprächsende auflegen.

Hinweis: Sie können Anrufe auch auf einen externen Teilnehmer weiterleiten. Wählen Sie dazu die 0 gefolgt von der vollständigen Telefonnummer.

1 QUG-SNOM-320-DE-07/2015
Proche de vous !



Dreiergespräch

- Erstellen Sie eine erste Verbindung mit dem Gesprächspartner B.
- Drücken Sie die Leitungstaste 🗖 oder 🥌 , um B auf «Warten» zu setzen.
- Sie hören das Freizeichen.
- Wählen Sie die Nummer des Gesprächspartners C.
- Wenn die Verbindung steht, drücken Sie die Taste .
- Sie sind nun mit B und C verbunden.
- Nach Gesprächsende auflegen.

«Bitte nicht stören»-Funktion

Auf dem Snom 300 gibt es keine entsprechende Taste. Sie können aber eine der programmierbaren Tasten manuell konfigurieren.

- s. Dok. http://downloads.snom.net/documentation/UM snom3xx V2.2 en.pdf, S. 67.

Permanente Umleitung

- Nehmen Sie den Hörer ab.
- Wenn die Anrufe auf eine Virtual PBX Nummer umgeleitet werden sollen:
 - o wählen Sie *21* gefolgt von der 4-stelligen Kurznummer der Nummer, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen (*21*[4-stellige Nummer]).
- Wenn die Anrufe auf eine Nummer ausserhalb von Virtual PBX (z.B. Mobilnummer) umgeleitet werden sollen:
 - o wählen Sie *21* (falls nötig gefolgt von der 0) und die Telefonnummer, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen (*21*(0)[10-stellige Nummer]).
- Legen Sie auf um die Umleitung zu aktivieren.

Rückruftaste

- Durch Drücken der Taste können Sie die letztgewählten Nummern erneut anrufen.
- Wählen Sie die wieder anzurufende Nummer mithilfe der Navigationstaste «links» / «rechts».
- Haben Sie die gewünschte Nummer gefunden, drücken Sie die Taste \bigcirc .
- Nach Gesprächsende auflegen.

Anruf-Log

Bei einem verpassten Anruf leuchtet die orange Led Gehen Sie wie folgt vor, um die Nummer des Anrufers zu erfahren:

- Drücken Sie den Pfeil «oben» der Navigationstaste , und es erscheint
- Wählen Sie mit der Funktionstaste «Missed» aus.
- Die Navigationstaste («links» / «rechts») zeigt Ihnen an, wer in Ihrer Abwesenheit angerufen hat.
- Sie können die gewünschte Nummer mit der Taste ${\ensuremath{\,{\mathcal D}}}$ anrufen.

Anrufbeantworter

Um Ihr Voice Mail abzurufen, wählen Sie die 086 gefolgt von Ihrer vollständigen Telefonnummer. z.B. 086 [Ihre 10-stellige Nummer].

Weitere Informationen zum Anrufbeantworter finden Sie auf unserer Website www.vtx.ch.

QUG-SNOM-320-DE-07/2015