


SNOM 715 – Quick User Guide



➤ EINEN ANRUF TÄTIGEN

- Heben Sie den Hörer ab
- Für externe Anrufe wählen Sie die vollständige Telefonnummer (falls nötig mit vorangehender 0), für interne Anrufe die Kurznummer. Alle Kurznummern sind im Verzeichnis des Kiosks aufgeführt.
- Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu starten.
- Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer auf.


➤ EINEN ANRUF ENTGEGENNEHMEN

- Wenn Ihr Telefon klingelt, heben Sie den Hörer ab. Sie sind mit der Telefonnummer, die auf dem Display angezeigt wird, verbunden.
- Wenn Sie einen Anruf entgegennehmen möchten, der auf einem anderen Telefon klingelt, heben Sie den Hörer ab und drücken Sie die Taste, die dem Telefon zugeordnet ist.
- Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer auf.

➤ WEITERLEITEN EINES ANRUFES AUF EIN ANDERES TELEFON MIT BENACHRICHTIGUNG

- Sie sind mit einem Gesprächsteilnehmer verbunden.
- Drücken Sie unter dem Display die Taste, die dem Befehl «Halten» entspricht.
- Wählen Sie die Nummer, auf die der Anruf weitergeleitet werden soll.
- Das Gespräch kann beginnen.
- Um den Anruf weiterzuleiten, drücken Sie unter dem Display die Taste, die dem Befehl «Trans.» entspricht. Der Anruf wird weitergeleitet.
- Legen Sie den Hörer auf.

› WEITERLEITEN EINES ANRUFES AUF EIN ANDERES TELEFON OHNE BENACHRICHTIGUNG

- Sie sind mit einem Gesprächsteilnehmer verbunden.
- Drücken Sie unter dem Display die Taste, die dem Befehl «Trans.» entspricht.
- Wählen Sie die Nummer, auf die der Anruf weitergeleitet werden soll.
- Drücken Sie die Taste 
- Legen Sie den Hörer auf. Das Telefon, auf das der Anruf weitergeleitet wurde, klingelt.

Hinweis: Wenn nach ein paar Sekunden nicht abgenommen wird, kommt der Anruf wieder zu Ihnen zurück.

› DREIERKONFERENZ

- Rufen Sie den Teilnehmer B an.
- Drücken Sie unter dem Display die Taste, die dem Befehl «Halten» entspricht.
- Sie hören erneut das Freizeichen.
- Wählen Sie die Nummer von Teilnehmer C.
- Drücken Sie unter dem Display die Funktionstaste «Konf.An.».
- Jetzt sind Sie mit B und C verbunden. Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer auf.

› FUNKTION «BITTE NICHT STÖREN»




- Einschalten: *990 wählen und die Bestätigung abwarten.
- Ausschalten #990 wählen und die Bestätigung abwarten.

Hinweis: Auf dem Display des Telefons wird «DND» angezeigt, wenn die Funktion eingeschaltet ist.

› ANRUFUMLEITUNG*




- Nehmen Sie den Hörer ab.
- Wenn die Anrufe auf eine Virtual PBX Nummer umgeleitet werden sollen:
 - o wählen Sie *21* gefolgt von der 4-stelligen Kurznummer der Nummer, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen (*21*[4-stellige Nummer]).
- Wenn die Anrufe auf eine Nummer ausserhalb von Virtual PBX (z.B. Mobilnummer) umgeleitet werden sollen:
 - o wählen Sie *21* (falls nötig gefolgt von der 0) und die Telefonnummer, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen (*21*(0)[10-stellige Nummer]).

› WIEDERWAHL

- Durch Drücken der Taste  können die zuletzt gewählten Nummern erneut gewählt werden.
- Wählen Sie die gewünschte Nummer mit der Navigationstaste  aus.
- Drücken Sie die Wahlwiederholungstaste 
- Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer auf.

› ANRUFLISTE*

Nach einem unbeantworteten Anruf blinkt die LED-Anzeige. Um herauszufinden, wer Sie angerufen hat, gehen Sie wie folgt vor:

- Gehen Sie mit der Funktionstaste  zur Rubrik «Verpasst».
- Mit der Navigationstaste (nach unten/nach oben)  können Sie die Liste der verpassten Anrufe aufrufen.
- Mit der Taste  können Sie die Nummer anrufen.

› VOICE MAIL

- Um Ihr Voice Mail abzurufen, wählen Sie die 086 gefolgt von Ihrer vollständigen Telefonnummer. z.B. 086 [Ihre 10-stellige Nummer].

Weitere Informationen zum Voice Mail erhalten Sie auf unserer Website www.vtx.ch.