


SNOM 715 – Manuel rapide à l'attention de l'utilisateur



➤ PASSER UN APPEL

- Décrochez.
- Composez le numéro de téléphone (précédé du 0 si nécessaire) pour un appel externe ou le numéro court à 4 chiffres pour un appel interne. Tous les numéros courts sont visibles dans l'annuaire du Kiosk.
- Appuyez sur la touche  pour lancer l'appel.
- A la fin de la conversation raccrochez.

➤ RECEVOIR UN APPEL

- Si votre téléphone sonne, décrochez et vous êtes en communication avec le numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran.
- Si vous voulez répondre à un appel sonnant sur un autre poste, décrochez et appuyez sur la touche correspondant à la ligne à laquelle vous souhaitez répondre.
- A la fin de la conversation raccrochez.

➤ TRANSFERER UN APPEL SUR UN AUTRE POSTE AVEC ANNONCE

- Vous êtes en conversation.
- Appuyez sur la touche sous l'écran correspondant à « Atten. ».
- Composez le numéro sur lequel vous souhaitez transférer l'appel.
- Conversez.
- Pour passer l'appel appuyez sur la touche « Trf. » sous l'écran. L'appel est alors transféré.
- Vous pouvez raccrocher.

➤ TRANSFERER UN APPEL SUR UN AUTRE POSTE SANS ANNONCE

- Vous êtes en conversation.
- Appuyez sur la touche sous l'écran correspondant à « Trf. ».
- Composez le numéro du poste sur lequel vous souhaitez transférer l'appel.
- Appuyez sur la touche .
- Vous pouvez raccrocher, l'appel sonne sur le poste du destinataire.

Note : si le poste de destination ne répond pas au bout de quelques secondes, l'appel arrive en retour sur votre poste.

➤ CONFERENCE A TROIS

- Etablissez une première liaison avec l'interlocuteur B.
- Appuyez sur la touche sous l'écran correspondant à « Atten ».
- Vous avez à nouveau la tonalité.
- Composez le numéro du correspondant C.
- Appuyez sur la touche de fonction « Conf. » sous l'écran.
- Vous voici relié avec B et C. A la fin de la conversation raccrochez.

➤ NE PAS DERANGER

- Activation, composez *990, attendez la confirmation vocale.
- Désactivation, composez #990, attendez la confirmation vocale.

Note : sur l'affichage de l'appareil il est noté DND si cette fonction est activée.

➤ DEVIATION PERMANENTE*

- décrochez votre combiné.
- Si vous déviez vers un numéro du Virtual PBX:
 - o composez *21* suivi du numéro court à 4 chiffres du numéro vers lequel vous souhaitez dévier votre poste (*21* [numéro court à 4 chiffres]).
- Si vous déviez vers un numéro en dehors du Virtual PBX (ex. : numéro mobile) :
 - o composez *21* (suivi du 0 si nécessaire) puis le numéro vers lequel vous souhaitez dévier votre poste (*21*(0) [numéro à 10 chiffres]).

➤ TOUCHE RAPPEL

- Sur pression de la touche  il vous est possible de rappeler les derniers numéros composés.
- Sélectionnez le numéro à rappeler à l'aide de la touche .
- Quand vous avez trouvé le numéro à rappeler, appuyez sur la touche .
- Raccrochez une fois l'appel terminé.

➤ JOURNAL DES APPELS*

Quand vous avez perdu un appel la diode d'indication d'appel clignote. Afin de savoir qui vous a appelé, procédez comme ceci :

- faites défiler les rubriques à la section « Perdu », à partir de la touche de fonction .
- vous pouvez naviguer à l'aide de la touche haut / bas depuis  afin de voir la liste des appels manqués.
- Il est possible de rappeler le numéro avec la touche .

➤ MESSAGERIE VOCALE

- Pour joindre votre messagerie vocale, appelez votre numéro de téléphone complet précédé du 086:
Ex. : 086 [votre numéro à 10 chiffres].

Pour plus d'informations au sujet de la messagerie vocale nous vous invitons à consulter notre site Internet www.vtx.ch.