


## SNOM 725 – Quick User Guide




### ➤ EINEN ANRUF TÄTIGEN

- Heben Sie den Hörer ab.
- Für externe Anrufe wählen Sie die vollständige Telefonnummer (falls nötig mit vorangehender 0), für interne Anrufe die Kurznummer. Alle Kurznummern sind im Verzeichnis des Kiosks aufgeführt.
- Drücken Sie , um den Anruf zu starten.
- Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer auf.



### ➤ EINEN ANRUF ENTGEGENNEHMEN

- Wenn Ihr Telefon klingelt, heben Sie den Hörer ab. Sie sind mit der Telefonnummer, die auf dem Display angezeigt wird, verbunden.
- Wenn Sie einen Anruf entgegennehmen möchten, der auf einem anderen Telefon klingelt, heben Sie den Hörer ab und drücken Sie die Taste, die dem Telefon zugeordnet ist.
- Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer auf.




### ➤ WEITERLEITEN EINES ANRUFES AUF EIN ANDERES TELEFON MIT BENACHRICHTIGUNG

- Sie sind mit einem Gesprächsteilnehmer verbunden.
- Drücken Sie auf Ihrem Telefon die Taste, die dem Telefon, auf das Sie den Anruf weiterleiten möchten, zugewiesen ist.
- Das entsprechende Telefon klingelt.
- Sie können mit dem internen Teilnehmer sprechen.
- Drücken Sie , um den Anruf weiterzuleiten.
- Legen Sie den Hörer auf.

## ➤ WEITERLEITEN EINES ANRUFES AUF EIN ANDERES TELEFON OHNE BENACHRICHTIGUNG

- Sie sind mit einem Gesprächsteilnehmer verbunden.
- Drücken Sie .
- Drücken Sie die Taste des internen Teilnehmers, den Sie erreichen möchten, oder wählen Sie die vierstellige Nummer.
- Drücken Sie .
- Legen Sie den Hörer auf.

## ➤ DREIERKONFERENZ

- Rufen Sie den Teilnehmer B an.
- Drücken Sie die Leitungstaste  oder , um das Gespräch zu halten.
- Sie hören erneut das Freizeichen.
- Wählen Sie die Nummer von Teilnehmer C.
- Sobald die Verbindung steht, drücken Sie die Funktionstaste unter dem Zeichen .
- Jetzt sind Sie mit B und C verbunden. Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer auf.

## ➤ FUNKTION BITTE NICHT STÖREN




- Drücken Sie , damit Ihr Telefon in den DND-Modus (do not disturb) wechselt.
- Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion «nicht stören» auszuschalten.

Hinweis: Auf dem Display des Telefons wird «DND» angezeigt, wenn die Funktion eingeschaltet ist.

## ➤ ANRUFUMLEITUNG\*




- Nehmen Sie den Hörer ab.
- Wenn die Anrufe auf eine Virtual PBX Nummer umgeleitet werden sollen:
  - o wählen Sie \*21\* gefolgt von der 4-stelligen Kurznummer der Nummer, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen (\*21\*[4-stellige Nummer]).
- Wenn die Anrufe auf eine Nummer ausserhalb von Virtual PBX (z.B. Mobilnummer) umgeleitet werden sollen:
  - o wählen Sie \*21\* (falls nötig gefolgt von der 0) und die Telefonnummer, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen (\*21\*(0)[10-stellige Nummer]).

## ➤ WIEDERWAHL

- Durch Drücken der Taste  können die zuletzt gewählten Nummern erneut gewählt werden.
- Wählen Sie die gewünschte Nummer mit der Navigationstaste  aus.
- Drücken Sie die Wahlwiederholungstaste .
- Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer auf.

## ➤ ANRUFLISTE\*

Nach einem unbeantworteten Anruf blinkt die LED-Anzeige. Um herauszufinden, wer Sie angerufen hat, gehen Sie wie folgt vor:

- Gehen Sie mit der Funktionstaste  zur Rubrik «Verpasst».
- Mit der Navigationstaste  können Sie die Liste der verpassten Anrufe aufrufen.
- Mit der Taste  können Sie die Nummer anrufen.

## ➤ VOICE MAIL

- Um Ihr Voice Mail abzurufen, wählen Sie die 086 gefolgt von Ihrer vollständigen Telefonnummer. z.B. 086 [Ihre 10-stellige Nummer].

Weitere Informationen zum Voice Mail erhalten Sie auf unserer Website [www.vtx.ch](http://www.vtx.ch).