

SNOM D765 – Manuel rapide pour l'utilisateur



➤ PASSER UN APPEL

- Décrochez.
- Composez le numéro de téléphone (précédé du 0 si nécessaire) pour un appel externe ou le numéro court à 4 chiffres pour un appel interne. Tous les numéros courts sont visibles dans l'annuaire du Kiosk.
- Appuyez sur la touche  pour lancer l'appel.
- A la fin de la conversation raccrochez.

➤ RECEVOIR UN APPEL

- Si votre téléphone sonne, décrochez et vous êtes en communication avec le numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran.
- Si vous voulez répondre à un appel sonnant sur un autre poste, décrochez et appuyez sur la touche correspondant à la ligne à laquelle vous souhaitez répondre.
- A la fin de la conversation raccrochez.

➤ TRANSFERER UN APPEL SUR UN AUTRE POSTE AVEC ANNONCE

- Vous êtes en conversation.
- Appuyez sur la touche préprogrammée du poste sur lequel vous souhaitez passer l'appel.
- Le téléphone du correspondant sonne.
- Vous êtes en conversation avec le poste interne.
- Appuyez sur la touche  et l'appel est transféré.
- Vous pouvez raccrocher.

➤ TRANSFERER UN APPEL SUR UN AUTRE POSTE SANS ANNONCE

- Vous êtes en conversation.
- Appuyez sur la touche .
- Appuyez sur la touche de l'interne que vous souhaitez joindre ou composez le numéro à 4 chiffres.
- Appuyez sur la touche .
- Vous pouvez raccrocher.

Note : il est possible de transférer un appel sur un numéro externe en tapant le numéro complet (précédé du 0 si nécessaire). Ex. : (0) [numéro à 10 chiffres].

Conférence à trois

- Etablissez une première liaison avec l'interlocuteur B.
- Appuyez sur la touche de ligne  ou  afin de mettre B en attente.
- Vous avez à nouveau la tonalité.
- Composez le numéro du correspondant C.
- Une fois en liaison appuyez sur la touche de fonction sous le signe  qui s'affiche sur l'écran.
- Vous voici relié avec B et C. A la fin de la conversation raccrochez.

➤ NE PAS DERANGER

- Sur simple pression de la touche  votre téléphone passe en mode DND (do not disturb).
 - Une deuxième pression vous permet de désactiver la fonction ne pas déranger.
- Note : sur l'affichage de l'appareil il est noté DND si cette fonction est activée.

➤ DEVIATION PERMANENTE*

- Décrochez votre combiné.
- Si vous déviez vers un numéro du Virtual PBX:
 - o composez *21* suivi du numéro court à 4 chiffres du numéro vers lequel vous souhaitez dévier votre poste (*21* [numéro court à 4 chiffres]).
- Si vous déviez vers un numéro en dehors du Virtual PBX (ex. : numéro mobile) :
 - o composez *21* (suivi du 0 si nécessaire) puis le numéro vers lequel vous souhaitez dévier votre poste (*21*(0) [numéro à 10 chiffres]).

➤ TOUCHE RAPPEL

- Sur pression de la touche  il vous est possible de rappeler les derniers numéros composés.
- Sélectionnez le numéro à rappeler à l'aide de la touche .
- Quand vous avez trouvé le numéro à rappeler appuyez sur la touche .
- Raccrochez une fois l'appel terminé.

➤ JOURNAL DES APPELS*

Quand vous avez perdu un appel la diode d'indication d'appel clignote. Afin de savoir qui vous a appelé, procédez comme suit :

- Faites défiler les rubriques à la section « Perdu », à partir de la touche de fonction .
- Vous pouvez naviguer à l'aide de la touche haut / bas depuis  afin de voir la liste des appels manqués.
- Il est possible de rappeler le numéro avec la touche .

➤ MESSAGERIE VOCALE

- Pour joindre votre messagerie vocale, appelez votre numéro de téléphone complet précédé du 086, Ex. : 086 [votre numéro à 10 chiffres].
Pour plus d'informations au sujet de la messagerie vocale nous vous invitons à consulter notre site Internet www.vtx.ch.