

Pour connecter votre ordinateur en Wi-Fi, veuillez introduire le numéro de la clé Wi-Fi (Wireless Key) qui est indiqué sous la VTXbox (dans certains cas, 2 clés sont disponibles à choix) ou utiliser la fonction WPS

Exemple:

Network Name: XXXXXXXXX






Wireless key: **XXXXXXXXX**





Votre connexion Internet est maintenant fonctionnelle et VOUS POUVEZ SURFER SUR INTERNET!

VUE GLOBALE DE VOTRE INSTALLATION





Guide d'installation Internet







VOUS AVEZ REÇU



Feuille de configuration

Adaptateur secteur

Câble réseau jaune

Câble réseau rouge

Câble DSL

Adaptateur téléphonique TT87/RJ11

Adaptateur téléphonique TT83/RJ11

Nous avez reçu séparément un colis avec le boitier fibre SIG


Ouvrez le colis provenant de SIG. Branchez le câble fibre entre la prise murale fibre (port n°1) et le boitier SIG. L'embout bleu se branche sur le boitier SIG et l'embout vert sur votre prise fibre murale.




Branchez électriquement la VTXbox et le boitier SIG. Le boitier SIG se met en marche et entame sa configuration automatique (attendez 1 à 2 minutes jusqu'à ce que les 2 1ères lumières soient allumées).



Branchez le câble réseau rouge entre le port rouge de la VTXbox et le port LAN 1 (entrées) du boitier SIG.



Branchez le câble réseau jaune entre votre ordinateur et la VTXbox sur l'un des ports jaunes numérotés de 1 à 4.



Connectez votre appareil téléphonique au port vert 1 ou 2 de la VTXbox à l'aide de votre câble téléphonique actuel ! Utilisez au besoin l'adaptateur TT83/RJ11.

